

NL Handleiding: BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Producttitel

BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Inhoud van het product

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 22 cm) met bijpassend deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodem; deksels van glas

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het koken van pasta, sauzen, groenten, custard en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 220 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afgietsysteem: Draai het deksel een kwartslag om het te vergrendelen, kantel de pan vervolgens boven de gootsteen om af te gieten via de ingebouwde schenktuit
- Stapelbaar: Ja — stapel de deksels omgekeerd op de bijbehorende pan voordat u de volgende pan erop plaatst
- Anti-aanbaklaag: Geen (PFAS-vrij); gebruik een passende hoeveelheid vet of vocht om aanbakken te voorkomen
- Warmteverdeling: De sandwichbodem verdeelt warmte gelijkmatig; begin op een matige stand en verhoog indien nodig
- Veiligheid: Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van hete pannen en deksels; de glazen deksels kunnen heet worden tijdens gebruik

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermplaat tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: BK Cookware Set Twist Stainless Steel 5-piece - Saucepan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Saucier ø 16 cm

Product Title

BK Cookware Set Twist Stainless Steel 5-piece - Saucepan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Saucier ø 16 cm

Contents of the Product

- 1x Saucepan (Diameter 16 cm) with matching lid
- 1x Saucepan (Diameter 18 cm) with matching lid
- 1x Saucepan (Diameter 20 cm) with matching lid
- 1x Saucepan (Diameter 22 cm) with matching lid
- 1x Saucier (Diameter 16 cm) with matching lid
- Material: Stainless steel with sandwich base; lids made of glass

User Instructions

- Use: Suitable for cooking pasta, sauces, vegetables, custard and other dishes on all heat sources
- Compatible with: Gas, electric, halogen, ceramic and induction hobs
- Oven safe: Yes, up to a maximum of 220 °C
- Dishwasher safe: Yes
- Draining system: Turn the lid a quarter turn to lock it, then tilt the pan over the sink to drain via the built-in pouring spout
- Stackable: Yes — place lids upside down on the corresponding pan before stacking the next pan on top
- Non-stick coating: None (PFAS-free); use an appropriate amount of fat or liquid to prevent sticking
- Heat distribution: The sandwich base distributes heat evenly; start on a moderate heat setting and increase as needed
- Safety: Always use oven gloves when handling hot pans and lids; glass lids can become hot during use

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: BK Topfset Twist Edelstahl 5-teilig - Kochtopf ø 16, 18, 20 & 22 cm & Stielkasserolle ø 16 cm

Produkttitel

BK Topfset Twist Edelstahl 5-teilig - Kochtopf ø 16, 18, 20 & 22 cm & Stielkasserolle ø 16 cm

Produktinhalt

- 1x Kochtopf (Durchmesser 16 cm) mit passendem Deckel
- 1x Kochtopf (Durchmesser 18 cm) mit passendem Deckel
- 1x Kochtopf (Durchmesser 20 cm) mit passendem Deckel
- 1x Kochtopf (Durchmesser 22 cm) mit passendem Deckel
- 1x Stielkasserolle (Durchmesser 16 cm) mit passendem Deckel
- Material: Edelstahl mit Sandwichboden; Deckel aus Glas

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Kochen von Pasta, Saucen, Gemüse, Cremes und anderen Gerichten auf allen Wärmequellen
- Geeignet für: Gas, Elektro, Halogen, Keramik und Induktion
- Ofengeeignet: Ja, bis maximal 220 °C
- Spülmaschinenfest: Ja
- Abgießsystem: Deckel um eine Vierteldrehung drehen, um ihn zu verriegeln, dann den Topf über dem Spülbecken kippen und über den integrierten Ausguss abgießen
- Stapelbar: Ja — Deckel umgekehrt auf den zugehörigen Topf legen, bevor der nächste Topf aufgestapelt wird
- Antihaftbeschichtung: Keine (PFAS-frei); ausreichend Fett oder Flüssigkeit verwenden, um Ankleben zu vermeiden
- Wärmeverteilung: Der Sandwichboden verteilt die Wärme gleichmäßig; mit mittlerer Hitzestufe beginnen und bei Bedarf erhöhen
- Sicherheit: Beim Umgang mit heißen Töpfen und Deckeln stets Topflappen verwenden; Glasdeckel können sich während des Gebrauchs erhitzen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und millem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.
- Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- Trockenbrennen: Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: BK Set de casseroles Twist Inox 5 pièces

- Casserole ø 16, 18, 20 & 22 cm & Russe ø 16 cm

Titre du produit

BK Set de casseroles Twist Inox 5 pièces - Casserole ø 16, 18, 20 & 22 cm & Russe ø 16 cm

Contenu du produit

- 1x Casserole (Diamètre 16 cm) avec couvercle assorti
- 1x Casserole (Diamètre 18 cm) avec couvercle assorti
- 1x Casserole (Diamètre 20 cm) avec couvercle assorti
- 1x Casserole (Diamètre 22 cm) avec couvercle assorti
- 1x Russe (Diamètre 16 cm) avec couvercle assorti
- Matériau : Inox avec fond sandwich ; couvercles en verre

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour cuire des pâtes, sauces, légumes, crèmes et autres plats sur toutes les sources de chaleur
- Compatible avec : Gaz, électrique, halogène, céramique et induction
- Allant au four : Oui, jusqu'à 220 °C maximum
- Lave-vaisselle : Oui
- Système d'égouttage : Tourner le couvercle d'un quart de tour pour le verrouiller, puis incliner la casserole au-dessus de l'évier pour égoutter via le bec verseur intégré
- Empilable : Oui — poser les couvercles à l'envers sur la casserole correspondante avant d'empiler la suivante
- Revêtement antiadhésif : Aucun (sans PFAS) ; utiliser une quantité suffisante de matière grasse ou de liquide pour éviter que les aliments n'attachent
- Répartition de la chaleur : Le fond sandwich répartit la chaleur uniformément ; commencer à feu moyen et augmenter si nécessaire
- Sécurité : Toujours utiliser des maniques pour manipuler les casseroles et couvercles chauds ; les couvercles en verre peuvent chauffer pendant l'utilisation

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.
- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: BK Set de ollas Twist Acero inoxidable 5 piezas - Olla ø 16, 18, 20 & 22 cm & Cazo ø 16 cm

Título del producto

BK Set de ollas Twist Acero inoxidable 5 piezas - Olla ø 16, 18, 20 & 22 cm & Cazo ø 16 cm

Contenido del producto

- 1x Olla (Diámetro 16 cm) con tapa a juego
- 1x Olla (Diámetro 18 cm) con tapa a juego
- 1x Olla (Diámetro 20 cm) con tapa a juego
- 1x Olla (Diámetro 22 cm) con tapa a juego
- 1x Cazo (Diámetro 16 cm) con tapa a juego
- Material: Acero inoxidable con base sándwich; tapas de vidrio

Instrucciones de uso

- Uso: Apto para cocinar pasta, salsas, verduras, cremas y otros platos en todas las fuentes de calor
- Compatible con: Gas, eléctrico, halógeno, cerámica e inducción
- Apto para horno: Sí, hasta un máximo de 220 °C
- Apto para lavavajillas: Sí
- Sistema de escurrido: Girar la tapa un cuarto de vuelta para bloquearla, luego inclinar la olla sobre el fregadero para escurrir a través del pico vertedor integrado
- Apilable: Sí — colocar las tapas boca abajo sobre la olla correspondiente antes de apilar la siguiente
- Revestimiento antiadherente: Ninguno (libre de PFAS); utilizar una cantidad adecuada de grasa o líquido para evitar que los alimentos se peguen
- Distribución del calor: La base sándwich distribuye el calor de manera uniforme; comenzar a fuego medio y aumentar según sea necesario
- Seguridad: Usar siempre manoplas de cocina al manipular ollas y tapas calientes; las tapas de vidrio pueden calentarse durante el uso

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- **Calor:** La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- **Vapor:** Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- **Bordes afilados:** Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- **Estabilidad:** Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.
- **Hervir en seco:** No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Produkttitel

BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Produktets indhold

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 22 cm) met bijpassend deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodem; deksels van glas

Brugsanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het koken van pasta, sauzen, groenten, custard en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 220 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afgietsysteem: Draai het deksel een kwartslag om het te vergrendelen, kantel de pan vervolgens boven de gootsteen om af te gieten via de ingebouwde schenktuit
- Stapelbaar: Ja — stapel de deksels omgekeerd op de bijbehorende pan voordat u de volgende pan erop plaatst
- Anti-aanbaklaag: Geen (PFAS-vrij); gebruik een passende hoeveelheid vet of vocht om aanbakken te voorkomen
- Warmteverdeling: De sandwichbodem verdeelt warmte gelijkmatig; begin op een matige stand en verhoog indien nodig
- Veiligheid: Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van hete pannen en deksels; de glazen deksels kunnen heet worden tijdens gebruik

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhedsinstruktioner

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Manuale d'uso: BK Set di pentole Twist Acciaio inox 5 pezzi - Pentola ø 16, 18, 20 & 22 cm & Casseruola ø 16 cm

Titolo del prodotto

BK Set di pentole Twist Acciaio inox 5 pezzi - Pentola ø 16, 18, 20 & 22 cm & Casseruola ø 16 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Pentola (Diametro 16 cm) con coperchio abbinato
- 1x Pentola (Diametro 18 cm) con coperchio abbinato
- 1x Pentola (Diametro 20 cm) con coperchio abbinato
- 1x Pentola (Diametro 22 cm) con coperchio abbinato
- 1x Casseruola (Diametro 16 cm) con coperchio abbinato
- Materiale: Acciaio inox con fondo sandwich; coperchi in vetro

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per cuocere pasta, salse, verdure, creme e altri piatti su tutte le fonti di calore
- Compatibile con: Gas, elettrico, alogeno, ceramica e induzione
- Adatto al forno: Sì, fino a un massimo di 220 °C
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Sistema di scolatura: Ruotare il coperchio di un quarto di giro per bloccarlo, quindi inclinare la pentola sopra il lavandino per scolare tramite il beccuccio integrato
- Impilabile: Sì — posizionare i coperchi capovolti sulla pentola corrispondente prima di impilare quella successiva
- Rivestimento antiaderente: Nessuno (privo di PFAS); utilizzare una quantità adeguata di grasso o liquido per evitare che il cibo si attacchi
- Distribuzione del calore: Il fondo sandwich distribuisce il calore in modo uniforme; iniziare a fuoco medio e aumentare se necessario
- Sicurezza: Utilizzare sempre presine da forno quando si maneggiano pentole e coperchi caldi; i coperchi in vetro possono scaldarsi durante l'uso

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- **Calore:** La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- **Vapore:** Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- **Bordi affilati:** Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.
- **Stabilità:** Assicurarci che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.
- **Surriscaldamento a secco:** Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: BK Zestaw garnków Twist Stal nierdzewna 5-częściowy - Garnek ø 16, 18, 20 & 22 cm & Rondel ø 16 cm

Tytuł produktu

BK Zestaw garnków Twist Stal nierdzewna 5-częściowy - Garnek ø 16, 18, 20 & 22 cm & Rondel ø 16 cm

Zawartość produktu

- 1x Garnek (Średnica 16 cm) z dopasowaną pokrywką
- 1x Garnek (Średnica 18 cm) z dopasowaną pokrywką
- 1x Garnek (Średnica 20 cm) z dopasowaną pokrywką
- 1x Garnek (Średnica 22 cm) z dopasowaną pokrywką
- 1x Rondel (Średnica 16 cm) z dopasowaną pokrywką
- Materiał: Stal nierdzewna z dnem sandwich; pokrywki ze szkła

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Odpowiedni do gotowania makaronu, sosów, warzyw, kremów i innych potraw na wszystkich źródłach ciepła
- Zgodny z: Gazem, elektrycznością, halogenem, ceramiką i indukcją
- Bezpieczny do piekarnika: Tak, do maksymalnie 220 °C
- Zmywarko odporny: Tak
- System odcedzania: Obrócić pokrywkę o ćwierć obrotu, aby ją zablokować, następnie przechylić garnek nad zlewem i odcedzić przez wbudowany dziobek
- Sztaplowany: Tak — układać pokrywki odwrócone na odpowiednim garnku przed ustawieniem kolejnego garnka
- Powłoka nieprzywierająca: Brak (wolny od PFAS); używać odpowiedniej ilości tłuszczu lub płynu, aby zapobiec przywieraniu
- Rozkład ciepła: Dno sandwich równomiernie rozprowadza ciepło; zaczynać od umiarkowanego ustawienia i zwiększać w razie potrzeby
- Bezpieczeństwo: Zawsze używać rękawic kuchennych podczas obsługi gorących garnków i pokrywek; szklane pokrywki mogą się nagrzewać podczas użytkowania

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- **Ciepło:** Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- **Para:** Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
- **Ostre krawędzie:** Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziórów.
- **Stabilność:** Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- **Przegrzanie na sucho:** Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Tuotteen nimi

BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Tuotteen sisältö

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 22 cm) met bijpassend deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodem; deksels van glas

Käyttöohjeet

- Gebruik: Geschikt voor het koken van pasta, sauzen, groenten, custard en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 220 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afgietsysteem: Draai het deksel een kwartslag om het te vergrendelen, kantel de pan vervolgens boven de gootsteen om af te gieten via de ingebouwde schenktuit
- Stapelbaar: Ja — stapel de deksels omgekeerd op de bijbehorende pan voordat u de volgende pan erop plaatst
- Anti-aanbaklaag: Geen (PFAS-vrij); gebruik een passende hoeveelheid vet of vocht om aanbakken te voorkomen
- Warmteverdeling: De sandwichbodem verdeelt warmte gelijkmatig; begin op een matige stand en verhoog indien nodig
- Veiligheid: Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van hete pannen en deksels; de glazen deksels kunnen heet worden tijdens gebruik

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Turvallisuusohjeet

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohteet

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varoitukset

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

cs Návod k použití: BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Název výrobku

BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Obsah výrobku

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 22 cm) met bijpassend deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodem; deksels van glas

Návod k použití

- Gebruik: Geschikt voor het koken van pasta, sauzen, groenten, custard en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 220 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afgietsysteem: Draai het deksel een kwartslag om het te vergrendelen, kantel de pan vervolgens boven de gootsteen om af te gieten via de ingebouwde schenkuit
- Stapelbaar: Ja — stapel de deksels omgekeerd op de bijbehorende pan voordat u de volgende pan erop plaatst
- Anti-aanbaklaag: Geen (PFAS-vrij); gebruik een passende hoeveelheid vet of vocht om aanbakken te voorkomen
- Warmteverdeling: De sandwichbodem verdeelt warmte gelijkmatig; begin op een matige stand en verhoog indien nodig
- Veiligheid: Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van hete pannen en deksels; de glazen deksels kunnen heet worden tijdens gebruik

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Bezpečnostní pokyny

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Varování

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Termék neve

BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

A termék tartalma

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 22 cm) met bijpassend deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodem; deksels van glas

Használati utasítás

- Gebruik: Geschikt voor het koken van pasta, sauzen, groenten, custard en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 220 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afgietsysteem: Draai het deksel een kwartslag om het te vergrendelen, kantel de pan vervolgens boven de gootsteen om af te gieten via de ingebouwde schenktuit
- Stapelbaar: Ja — stapel de deksels omgekeerd op de bijbehorende pan voordat u de volgende pan erop plaatst
- Anti-aanbaklaag: Geen (PFAS-vrij); gebruik een passende hoeveelheid vet of vocht om aanbakken te voorkomen
- Warmteverdeling: De sandwichbodem verdeelt warmte gelijkmatig; begin op een matige stand en verhoog indien nodig
- Veiligheid: Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van hete pannen en deksels; de glazen deksels kunnen heet worden tijdens gebruik

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Biztonsági utasítások

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Figyelmeztetések

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Título do produto

BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Conteúdo do produto

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 22 cm) met bijpassend deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodem; deksels van glas

Instruções de utilização

- Gebruik: Geschikt voor het koken van pasta, sauzen, groenten, custard en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 220 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afgietsysteem: Draai het deksel een kwartslag om het te vergrendelen, kantel de pan vervolgens boven de gootsteen om af te gieten via de ingebouwde schenktuit
- Stapelbaar: Ja — stapel de deksels omgekeerd op de bijbehorende pan voordat u de volgende pan erop plaatst
- Anti-aanbaklaag: Geen (PFAS-vrij); gebruik een passende hoeveelheid vet of vocht om aanbakken te voorkomen
- Warmteverdeling: De sandwichbodem verdeelt warmte gelijkmatig; begin op een matige stand en verhoog indien nodig
- Veiligheid: Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van hete pannen en deksels; de glazen deksels kunnen heet worden tijdens gebruik

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instruções de segurança

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avisos

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Produkttitel

BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Produktinnhold

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 22 cm) met bijpassend deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodem; deksels van glas

Bruksanvisning

- Gebruik: Geschikt voor het koken van pasta, sauzen, groenten, custard en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 220 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afgietsysteem: Draai het deksel een kwartslag om het te vergrendelen, kantel de pan vervolgens boven de gootsteen om af te gieten via de ingebouwde schenktuit
- Stapelbaar: Ja — stapel de deksels omgekeerd op de bijbehorende pan voordat u de volgende pan erop plaatst
- Anti-aanbaklaag: Geen (PFAS-vrij); gebruik een passende hoeveelheid vet of vocht om aanbakken te voorkomen
- Warmteverdeling: De sandwichbodem verdeelt warmte gelijkmatig; begin op een matige stand en verhoog indien nodig
- Veiligheid: Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van hete pannen en deksels; de glazen deksels kunnen heet worden tijdens gebruik

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Sikkerhetsinstruksjoner

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Titlul produsului

BK Pannenset Twist RVS 5-delig - Kookpan ø 16, 18, 20 & 22 cm & Steelpan ø 16 cm

Conținutul produsului

- 1x Kookpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 18 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 20 cm) met bijpassend deksel
- 1x Kookpan (Diameter 22 cm) met bijpassend deksel
- 1x Steelpan (Diameter 16 cm) met bijpassend deksel
- Materiaal: Roestvrij staal met sandwichbodem; deksels van glas

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Geschikt voor het koken van pasta, sauzen, groenten, custard en andere gerechten op alle warmtebronnen
- Geschikt voor: Gas, elektrisch, halogeen, keramisch en inductie
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 220 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afgietsysteem: Draai het deksel een kwartslag om het te vergrendelen, kantel de pan vervolgens boven de gootsteen om af te gieten via de ingebouwde schenktuit
- Stapelbaar: Ja — stapel de deksels omgekeerd op de bijbehorende pan voordat u de volgende pan erop plaatst
- Anti-aanbaklaag: Geen (PFAS-vrij); gebruik een passende hoeveelheid vet of vocht om aanbakken te voorkomen
- Warmteverdeling: De sandwichbodem verdeelt warmte gelijkmatig; begin op een matige stand en verhoog indien nodig
- Veiligheid: Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van hete pannen en deksels; de glazen deksels kunnen heet worden tijdens gebruik

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbranden: Laat aangebrande resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijdt.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of bescherm laag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Instrucțiuni de siguranță

- **Hitte:** De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- **Stoom:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- **Scherpe randen:** Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of hittebron uitsteekt.
- **Droogkoken:** Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Avertismente

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: BK Kastrullset Twist Rostfritt stål 5-delar - Kastrull ø 16, 18, 20 & 22 cm & Skaftkastrull ø 16 cm

Produkttitel

BK Kastrullset Twist Rostfritt stål 5-delar - Kastrull ø 16, 18, 20 & 22 cm & Skaftkastrull ø 16 cm

Produktinnehåll

- 1x Kastrull (Diameter 16 cm) med matchande lock
- 1x Kastrull (Diameter 18 cm) med matchande lock
- 1x Kastrull (Diameter 20 cm) med matchande lock
- 1x Kastrull (Diameter 22 cm) med matchande lock
- 1x Skaftkastrull (Diameter 16 cm) med matchande lock
- Material: Rostfritt stål med sandwichbotten; lock av glas

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för tillagning av pasta, såser, grönsaker, krämer och andra rätter på alla värmekällor
- Kompatibel med: Gas, el, halogen, keramik och induktion
- Ugnssäker: Ja, upp till maximalt 220 °C
- Diskmaskinssäker: Ja
- Avrinningssystem: Vrid locket ett kvarts varv för att låsa det, luta sedan kastrullen över diskhon och håll av via den inbyggda hållpipen
- Stapelbar: Ja — placera locken upp och ned på motsvarande kastrull innan nästa kastrull staplas ovanpå
- Non-stick-beläggning: Ingen (PFAS-fri); använd tillräckligt med fett eller vätska för att förhindra att maten fastnar
- Värmefördelning: Sandwichbotten fördelar värmen jämnt; börja på medelvärme och öka vid behov
- Säkerhet: Använd alltid ugnsvantar när du hanterar heta kastruller och lock; glaslock kan bli heta under användning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.

- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjanta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.