NL Handleiding: Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Producttitel

Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Inhoud van het product

• 1x Decanteerkaraf 'Curved' (Inhoud: 1 liter)
• 1x Hefboomkurkentrekker met ingebouwde foliesnijder
• 1x Reservespiraal
• Materiaal: Glas (karaf), Roestvrij staal en Kunststof (kurkentrekker en foliesnijder)

Gebruiksinstructies

• Gebruik foliesnijder: Plaats de foliesnijder rondom de flessenhals en draai om de capsule netjes te verwijderen.
• Gebruik kurkentrekker: Zet de hefboomkurkentrekker op de flessenhals, draai de spiraal in de kurk en gebruik de hefboom om de kurk in één vloeiende beweging te verwijderen.
• Gebruik decanteerkaraf: Schenk de wijn langzaam in de gebogen glazen karaf zodat de wijn kan ademen en de aroma's optimaal vrijkomen.
• Geschikt voor: Rode wijn; decanteren en serveren.
• Vaatwasserbestendig (karaf): Nee, handwas aanbevolen om de helderheid van het glas te behouden.
• Vaatwasserbestendig (kurkentrekker/foliesnijder): Nee, handwas aanbevolen.
• Niet gebruiken voor koolzuurhoudende dranken of onder druk staande vloeistoffen.
• Behandel de glazen karaf voorzichtig om breuk te voorkomen; niet vallen laten.
• Bewaar de reservespiraal op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Wine Set with Decanter (1 litre), Lever Corkscrew and Foil Cutter – 3-piece

Product Title

Cosy & Trendy Wine Set with Decanter (1 litre), Lever Corkscrew and Foil Cutter – 3-piece

Contents of the Product

• 1x 'Curved' Decanter (Capacity: 1 litre)
• 1x Lever corkscrew with built-in foil cutter
• 1x Spare spiral
• Material: Glass (decanter), Stainless steel and Plastic (corkscrew and foil cutter)

User Instructions

• Using the foil cutter: Place the foil cutter around the bottle neck and rotate to neatly remove the capsule.
• Using the corkscrew: Position the lever corkscrew on the bottle neck, twist the spiral into the cork and use the lever to remove the cork in one smooth motion.
• Using the decanter: Pour the wine slowly into the curved glass decanter to allow it to breathe and release its aromas fully.
• Suitable for: Red wine; decanting and serving.
• Dishwasher safe (decanter): No, hand wash recommended to preserve glass clarity.
• Dishwasher safe (corkscrew/foil cutter): No, hand wash recommended.
• Do not use for carbonated beverages or pressurised liquids.
• Handle the glass decanter with care to avoid breakage; do not drop.
• Store the spare spiral in a dry place out of reach of children.

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash glassware with warm water and a mild washing-up liquid. Rinse thoroughly.
• Drying: Dry glassware immediately after washing with a soft, lint-free cloth to prevent water spots and streaks.
• Abrasives: Do not use abrasive cleaning pads or harsh cleaning agents, as these can scratch the glass.
• Storage: Store glasses upright and avoid stacking to prevent breakage and damage.

Safety Instructions

• Breakage: Glass can break if dropped or knocked. Remove shards immediately using a brush or dustpan – never with bare hands.
• Cut hazard: Broken glass can have sharp edges. Take extra care when cleaning up.
• Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as pouring cold water into a hot glass. This can cause cracking or breakage.
• Damaged glass: Do not use cracked or damaged glassware. Dispose of it immediately.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Intact glass: Dispose of unwanted, intact glass in the glass recycling bank.
• Broken glass: Broken glass belongs in the residual waste. Wrap shards in paper or cardboard for safe disposal.
• Consult local waste separation guidelines for further information.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of cuts in case of breakage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Weinset mit Dekantierkaraffe (1 Liter), Hebelkorkenzieher und Folienabschneider – 3-teilig

Produkttitel

Cosy & Trendy Weinset mit Dekantierkaraffe (1 Liter), Hebelkorkenzieher und Folienabschneider – 3-teilig

Produktinhalt

• 1x Dekantierkaraffe 'Curved' (Inhalt: 1 Liter)
• 1x Hebelkorkenzieher mit integriertem Folienabschneider
• 1x Ersatzspirale
• Material: Glas (Karaffe), Edelstahl und Kunststoff (Korkenzieher und Folienabschneider)

Benutzeranleitung

• Verwendung des Folienabschneiders: Den Folienabschneider um den Flaschenhals setzen und drehen, um die Kapsel sauber zu entfernen.
• Verwendung des Korkenziehers: Den Hebelkorkenzieher auf den Flaschenhals setzen, die Spirale in den Korken drehen und den Hebel nutzen, um den Korken in einer flüssigen Bewegung zu entfernen.
• Verwendung der Karaffe: Den Wein langsam in die gebogene Glaskaraffe gießen, damit er atmen und sein Aroma entfalten kann.
• Geeignet für: Rotwein; Dekantieren und Servieren.
• Spülmaschinenfest (Karaffe): Nein, Handwäsche empfohlen, um die Klarheit des Glases zu erhalten.
• Spülmaschinenfest (Korkenzieher/Folienabschneider): Nein, Handwäsche empfohlen.
• Nicht für kohlensäurehaltige Getränke oder Flüssigkeiten unter Druck verwenden.
• Die Glaskaraffe sorgfältig behandeln, um Bruch zu vermeiden; nicht fallen lassen.
• Die Ersatzspirale trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Glas mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Gründlich nachspülen.
• Trocknen: Glas nach dem Waschen sofort mit einem weichen, fusselfreien Tuch abtrocknen, um Wasserflecken und Schlieren zu vermeiden.
• Scheuermittel: Keine scheuernden Schwämme oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden – diese können das Glas zerkratzen.
• Aufbewahrung: Gläser aufrecht und nicht gestapelt lagern, um Bruch und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Bruchgefahr: Glas kann bei Stößen oder Fallen zerbrechen. Scherben sofort mit Besen und Kehrblech entfernen – niemals mit bloßen Händen.
• Schnittgefahr: Glasscherben können scharfe Kanten haben. Besondere Vorsicht beim Aufräumen.

• Thermischer Schock: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, z. B. kaltes Wasser in ein heißes Glas gießen. Dies kann zu Rissen oder Bruch führen.
• Beschädigtes Glas: Gerissenes oder beschädigtes Glas nicht verwenden. Sofort entsorgen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Ganzes Glas: Entsorgtes, unbeschädigtes Glas gehört in den Glascontainer.
• Glasscherben: Glasscherben gehören in den Restmüll. Scherben zur sicheren Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln.
• Bitte die örtlichen Abfalltrennungsvorschriften beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor der Verwendung das Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Schnittgefahr bei Bruch.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Set à vin avec carafe à décanter (1 litre), tire-bouchon à levier et coupe-capsule – 3 pièces

Titre du produit

Cosy & Trendy Set à vin avec carafe à décanter (1 litre), tire-bouchon à levier et coupe-capsule – 3 pièces

Contenu du produit

• 1x Carafe à décanter 'Curved' (Contenance : 1 litre)
• 1x Tire-bouchon à levier avec coupe-capsule intégré
• 1x Spirale de rechange
• Matériau : Verre (carafe), Acier inoxydable et Plastique (tire-bouchon et coupe-capsule)

Instructions d'utilisation

• Utilisation du coupe-capsule : Placer le coupe-capsule autour du goulot de la bouteille et faire tourner pour retirer la capsule proprement.
• Utilisation du tire-bouchon : Positionner le tire-bouchon à levier sur le goulot, visser la spirale dans le bouchon et utiliser le levier pour retirer le bouchon en un seul mouvement fluide.
• Utilisation de la carafe : Verser le vin lentement dans la carafe en verre courbée pour lui permettre de s'aérer et de libérer ses arômes.
• Convient pour : Le vin rouge ; décantation et service.
• Compatible lave-vaisselle (carafe) : Non, lavage à la main recommandé pour préserver la clarté du verre.
• Compatible lave-vaisselle (tire-bouchon/coupe-capsule) : Non, lavage à la main recommandé.
• Ne pas utiliser pour des boissons gazeuses ou des liquides sous pression.
• Manipuler la carafe en verre avec soin pour éviter tout bris ; ne pas faire tomber.
• Conserver la spirale de rechange dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver le verre à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Rincer soigneusement.
• Séchage : Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon doux non pelucheux pour éviter les traces et les dépôts calcaires.
• Abrasifs : Ne pas utiliser d'éponges abrasives ni de produits nettoyants agressifs, car ils peuvent rayer le verre.
• Rangement : Ranger les verres debout et éviter l'empilement pour prévenir les cassures et les dommages.

Consignes de sécurité

• Risque de casse : Le verre peut se briser en cas de chute ou de choc. Ramassez immédiatement les éclats à l'aide d'un balai ou d'une pelle – jamais à mains nues.
• Risque de coupure : Le verre brisé peut présenter des bords tranchants. Soyez particulièrement

prudent lors du nettoyage.
• Choc thermique : Évitez les changements brusques de température, comme verser de l'eau froide dans un verre chaud. Cela peut provoquer des fissures ou une casse.
• Verre endommagé : Ne pas utiliser un verre fissuré ou endommagé. Le jeter immédiatement.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Verre intact : Déposer le verre non endommagé dans le conteneur de collecte du verre.
• Verre brisé : Le verre brisé appartient aux ordures ménagères résiduelles. Envelopper les éclats dans du papier ou du carton pour une élimination en toute sécurité.
• Consulter les règles locales de tri des déchets pour plus d'informations.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- **-:** Danger physique : Risque de coupures en cas de bris.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Set de vino con decantador (1 litro), sacacorchos de palanca y cortacápsulas – 3 piezas

Título del producto

Cosy & Trendy Set de vino con decantador (1 litro), sacacorchos de palanca y cortacápsulas – 3 piezas

Contenido del producto

• 1x Decantador 'Curved' (Capacidad: 1 litro)
• 1x Sacacorchos de palanca con cortacápsulas integrado
• 1x Espiral de repuesto
• Material: Vidrio (decantador), Acero inoxidable y Plástico (sacacorchos y cortacápsulas)

Instrucciones de uso

• Uso del cortacápsulas: Colocar el cortacápsulas alrededor del cuello de la botella y girar para retirar la cápsula de forma limpia.
• Uso del sacacorchos: Colocar el sacacorchos de palanca en el cuello de la botella, enroscar la espiral en el corcho y utilizar la palanca para extraer el corcho en un solo movimiento suave.
• Uso del decantador: Verter el vino lentamente en el decantador de vidrio curvado para que pueda respirar y liberar sus aromas.
• Apto para: Vino tinto; decantación y servicio.
• Apto para lavavajillas (decantador): No, se recomienda lavar a mano para preservar la claridad del vidrio.
• Apto para lavavajillas (sacacorchos/cortacápsulas): No, se recomienda lavar a mano.
• No utilizar para bebidas carbonatadas ni líquidos a presión.
• Manipular el decantador de vidrio con cuidado para evitar roturas; no dejar caer.
• Guardar la espiral de repuesto en un lugar seco, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar el vidrio con agua caliente y un lavavajillas suave. Aclarar bien.
• Secado: Secar el vidrio inmediatamente después del lavado con un paño suave sin pelusa para evitar manchas de agua y rayas.
• Abrasivos: No utilizar estropajos abrasivos ni productos de limpieza agresivos, ya que pueden rayar el vidrio.
• Almacenamiento: Guardar las copas y vasos en posición vertical y evitar apilarlos para prevenir roturas y daños.

Instrucciones de seguridad

• Fragilidad: El vidrio puede romperse al caerse o golpearse. Recoja los fragmentos inmediatamente con un cepillo o recogedor – nunca con las manos desnudas.
• Riesgo de corte: El vidrio roto puede tener bordes afilados. Tenga especial cuidado al recoger los fragmentos.

• Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como verter agua fría en un vaso caliente. Esto puede provocar grietas o roturas.
• Vidrio dañado: No utilice vidrio agrietado o dañado. Deséchelo de inmediato.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Vidrio entero: Deposite el vidrio entero y en buen estado en el contenedor de reciclaje de vidrio.
• Vidrio roto: El vidrio roto debe ir a la basura de residuos no reciclables. Envuelva los fragmentos en papel o cartón para desecharlos de forma segura.
• Consulte las normas locales de separación de residuos para obtener más información.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Produkttitel

Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Produktets indhold

• 1x Decanteerkaraf 'Curved' (Inhoud: 1 liter)
• 1x Hefboomkurkentrekker met ingebouwde foliesnijder
• 1x Reservespiraal
• Materiaal: Glas (karaf), Roestvrij staal en Kunststof (kurkentrekker en foliesnijder)

Brugsanvisning

• Gebruik foliesnijder: Plaats de foliesnijder rondom de flessenhals en draai om de capsule netjes te verwijderen.
• Gebruik kurkentrekker: Zet de hefboomkurkentrekker op de flessenhals, draai de spiraal in de kurk en gebruik de hefboom om de kurk in één vloeiende beweging te verwijderen.
• Gebruik decanteerkaraf: Schenk de wijn langzaam in de gebogen glazen karaf zodat de wijn kan ademen en de aroma's optimaal vrijkomen.
• Geschikt voor: Rode wijn; decanteren en serveren.
• Vaatwasserbestendig (karaf): Nee, handwas aanbevolen om de helderheid van het glas te behouden.
• Vaatwasserbestendig (kurkentrekker/foliesnijder): Nee, handwas aanbevolen.
• Niet gebruiken voor koolzuurhoudende dranken of onder druk staande vloeistoffen.
• Behandel de glazen karaf voorzichtig om breuk te voorkomen; niet vallen laten.
• Bewaar de reservespiraal op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Set per vino con decanter (1 litro), cavatappi a leva e tagliacapsula – 3 pezzi

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Set per vino con decanter (1 litro), cavatappi a leva e tagliacapsula – 3 pezzi

Contenuto del prodotto

• 1x Decanter 'Curved' (Capacità: 1 litro)
• 1x Cavatappi a leva con tagliacapsula integrato
• 1x Spirale di ricambio
• Materiale: Vetro (decanter), Acciaio inossidabile e Plastica (cavatappi e tagliacapsula)

Istruzioni per l'uso

• Uso del tagliacapsula: Posizionare il tagliacapsula attorno al collo della bottiglia e ruotare per rimuovere la capsula in modo ordinato.
• Uso del cavatappi: Posizionare il cavatappi a leva sul collo della bottiglia, avvitare la spirale nel tappo e utilizzare la leva per estrarre il tappo in un unico movimento fluido.
• Uso del decanter: Versare il vino lentamente nel decanter in vetro curvo per consentirgli di respirare e sprigionare i suoi aromi.
• Adatto per: Vino rosso; decantazione e servizio.
• Lavabile in lavastoviglie (decanter): No, si raccomanda il lavaggio a mano per preservare la trasparenza del vetro.
• Lavabile in lavastoviglie (cavatappi/tagliacapsula): No, si raccomanda il lavaggio a mano.
• Non utilizzare per bevande gassate o liquidi in pressione.
• Maneggiare il decanter in vetro con cura per evitare rotture; non farlo cadere.
• Conservare la spirale di ricambio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare il vetro con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Sciacquare accuratamente.
• Asciugatura: Asciugare il vetro immediatamente dopo il lavaggio con un panno morbido e privo di pelucchi per evitare aloni e striature.
• Abrasivi: Non utilizzare spugne abrasive o detergenti aggressivi, che possono graffiare il vetro.
• Conservazione: Conservare i bicchieri in posizione verticale senza impilarli per evitare rotture e danni.

Istruzioni di sicurezza

• Fragilità: Il vetro può rompersi se cade o viene urtato. Rimuovere immediatamente i frammenti con una scopa o una paletta – mai a mani nude.
• Rischio di tagli: I frammenti di vetro rotto possono avere bordi taglienti. Prestare particolare attenzione durante la raccolta.
• Shock termico: Evitare bruschi cambiamenti di temperatura, come versare acqua fredda in un bicchiere

caldo. Ciò può causare crepe o rotture.
• Vetro danneggiato: Non utilizzare vetro incrinato o danneggiato. Smaltirlo immediatamente.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Vetro intero: Smaltire il vetro intero e non danneggiato nell'apposito contenitore per il vetro.
• Vetro rotto: Il vetro rotto va nei rifiuti indifferenziati. Avvolgere i frammenti in carta o cartone per uno smaltimento sicuro.
• Consultare le norme locali per la raccolta differenziata per ulteriori informazioni.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Zestaw do wina z karafką do dekantacji (1 litr), korkociągiem dźwigniowym i nożykiem do folii – 3-częściowy

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Zestaw do wina z karafką do dekantacji (1 litr), korkociągiem dźwigniowym i nożykiem do folii – 3-częściowy

Zawartość produktu

• 1x Karafka do dekantacji 'Curved' (Pojemność: 1 litr)
• 1x Korkociąg dźwigniowy z wbudowanym nożykiem do folii
• 1x Zapasowa spirala
• Materiał: Szkło (karafka), Stal nierdzewna i Tworzywo sztuczne (korkociąg i nożyk do folii)

Instrukcje użytkowania

• Użycie nożyka do folii: Umieścić nożyk do folii wokół szyjki butelki i obrócić, aby starannie usunąć kapsułę.
• Użycie korkociągu: Umieścić korkociąg dźwigniowy na szyjce butelki, wkręcić spiralę w korek i użyć dźwigni, aby wyjąć korek jednym płynnym ruchem.
• Użycie karafki: Powoli wlewać wino do zakrzywionej szklanej karafki, aby mógł odetchnąć i uwolnić aromaty.
• Przeznaczenie: Wino czerwone; dekantacja i serwowanie.
• Zmywalność w zmywarce (karafka): Nie, zalecane mycie ręczne w celu zachowania przejrzystości szkła.
• Zmywalność w zmywarce (korkociąg/nożyk do folii): Nie, zalecane mycie ręczne.
• Nie używać do napojów gazowanych ani cieczy pod ciśnieniem.
• Obchodzić się ostrożnie ze szklaną karafką, aby uniknąć stłuczenia; nie upuszczać.
• Przechowywać zapasową spiralę w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć szkło ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Dokładnie spłukać.
• Suszenie: Natychmiast po myciu osuszyć szkło miękką, niestrzępiącą się ściereczką, aby zapobiec zaciekом i smugom.
• Środki ścierne: Nie używać szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących – mogą porysować szkło.
• Przechowywanie: Przechowywać szklanki w pozycji pionowej, bez układania jednej na drugiej, aby zapobiec stłuczeniu i uszkodzeniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Kruchość: Szkło może się stłuc przy upuszczeniu lub uderzeniu. Natychmiast usuń odłamki za pomocą szczotki lub szufelki – nigdy gołymi rękami.

• Ryzyko skaleczenia: Potłuczone szkło może mieć ostre krawędzie. Zachowaj szczególną ostrożność podczas sprzątania.
• Szok termiczny: Unikaj gwałtownych zmian temperatury, np. wlewania zimnej wody do gorącego szkła. Może to spowodować pęknięcia lub stłuczenie.
• Uszkodzone szkło: Nie używać popękanego ani uszkodzonego szkła. Wyrzucić je natychmiast.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Całe szkło: Nienaruszone, wycofane z użytku szkło należy wrzucać do pojemnika na szkło.
• Stłuczone szkło: Potłuczone szkło należy wyrzucić do odpadów zmieszanych. Odłamki zawinąć w papier lub tekturę w celu bezpiecznego pozbycia się.
• Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczenia w przypadku stłuczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Tuotteen sisältö

• 1x Decanteerkaraf 'Curved' (Inhoud: 1 liter)
• 1x Hefboomkurkentrekker met ingebouwde foliesnijder
• 1x Reservespiraal
• Materiaal: Glas (karaf), Roestvrij staal en Kunststof (kurkentrekker en foliesnijder)

Käyttöohjeet

• Gebruik foliesnijder: Plaats de foliesnijder rondom de flessenhals en draai om de capsule netjes te verwijderen.
• Gebruik kurkentrekker: Zet de hefboomkurkentrekker op de flessenhals, draai de spiraal in de kurk en gebruik de hefboom om de kurk in één vloeiende beweging te verwijderen.
• Gebruik decanteerkaraf: Schenk de wijn langzaam in de gebogen glazen karaf zodat de wijn kan ademen en de aroma's optimaal vrijkomen.
• Geschikt voor: Rode wijn; decanteren en serveren.
• Vaatwasserbestendig (karaf): Nee, handwas aanbevolen om de helderheid van het glas te behouden.
• Vaatwasserbestendig (kurkentrekker/foliesnijder): Nee, handwas aanbevolen.
• Niet gebruiken voor koolzuurhoudende dranken of onder druk staande vloeistoffen.
• Behandel de glazen karaf voorzichtig om breuk te voorkomen; niet vallen laten.
• Bewaar de reservespiraal op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Varoitukset

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Název výrobku

Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Obsah výrobku

• 1x Decanteerkaraf 'Curved' (Inhoud: 1 liter)
• 1x Hefboomkurkentrekker met ingebouwde foliesnijder
• 1x Reservespiraal
• Materiaal: Glas (karaf), Roestvrij staal en Kunststof (kurkentrekker en foliesnijder)

Návod k použití

• Gebruik foliesnijder: Plaats de foliesnijder rondom de flessenhals en draai om de capsule netjes te verwijderen.
• Gebruik kurkentrekker: Zet de hefboomkurkentrekker op de flessenhals, draai de spiraal in de kurk en gebruik de hefboom om de kurk in één vloeiende beweging te verwijderen.
• Gebruik decanteerkaraf: Schenk de wijn langzaam in de gebogen glazen karaf zodat de wijn kan ademen en de aroma's optimaal vrijkomen.
• Geschikt voor: Rode wijn; decanteren en serveren.
• Vaatwasserbestendig (karaf): Nee, handwas aanbevolen om de helderheid van het glas te behouden.
• Vaatwasserbestendig (kurkentrekker/foliesnijder): Nee, handwas aanbevolen.
• Niet gebruiken voor koolzuurhoudende dranken of onder druk staande vloeistoffen.
• Behandel de glazen karaf voorzichtig om breuk te voorkomen; niet vallen laten.
• Bewaar de reservespiraal op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Varování

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Termék neve

Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

A termék tartalma

• 1x Decanteerkaraf 'Curved' (Inhoud: 1 liter)
• 1x Hefboomkurkentrekker met ingebouwde foliesnijder
• 1x Reservespiraal
• Materiaal: Glas (karaf), Roestvrij staal en Kunststof (kurkentrekker en foliesnijder)

Használati utasítás

• Gebruik foliesnijder: Plaats de foliesnijder rondom de flessenhals en draai om de capsule netjes te verwijderen.
• Gebruik kurkentrekker: Zet de hefboomkurkentrekker op de flessenhals, draai de spiraal in de kurk en gebruik de hefboom om de kurk in één vloeiende beweging te verwijderen.
• Gebruik decanteerkaraf: Schenk de wijn langzaam in de gebogen glazen karaf zodat de wijn kan ademen en de aroma's optimaal vrijkomen.
• Geschikt voor: Rode wijn; decanteren en serveren.
• Vaatwasserbestendig (karaf): Nee, handwas aanbevolen om de helderheid van het glas te behouden.
• Vaatwasserbestendig (kurkentrekker/foliesnijder): Nee, handwas aanbevolen.
• Niet gebruiken voor koolzuurhoudende dranken of onder druk staande vloeistoffen.
• Behandel de glazen karaf voorzichtig om breuk te voorkomen; niet vallen laten.
• Bewaar de reservespiraal op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit

kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Figyelmeztetések

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Título do produto

Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Conteúdo do produto

• 1x Decanteerkaraf 'Curved' (Inhoud: 1 liter)
• 1x Hefboomkurkentrekker met ingebouwde foliesnijder
• 1x Reservespiraal
• Materiaal: Glas (karaf), Roestvrij staal en Kunststof (kurkentrekker en foliesnijder)

Instruções de utilização

• Gebruik foliesnijder: Plaats de foliesnijder rondom de flessenhals en draai om de capsule netjes te verwijderen.
• Gebruik kurkentrekker: Zet de hefboomkurkentrekker op de flessenhals, draai de spiraal in de kurk en gebruik de hefboom om de kurk in één vloeiende beweging te verwijderen.
• Gebruik decanteerkaraf: Schenk de wijn langzaam in de gebogen glazen karaf zodat de wijn kan ademen en de aroma's optimaal vrijkomen.
• Geschikt voor: Rode wijn; decanteren en serveren.
• Vaatwasserbestendig (karaf): Nee, handwas aanbevolen om de helderheid van het glas te behouden.
• Vaatwasserbestendig (kurkentrekker/foliesnijder): Nee, handwas aanbevolen.
• Niet gebruiken voor koolzuurhoudende dranken of onder druk staande vloeistoffen.
• Behandel de glazen karaf voorzichtig om breuk te voorkomen; niet vallen laten.
• Bewaar de reservespiraal op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Instruções de segurança

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit

kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Avisos

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Produkttittel

Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Produktinnhold

• 1x Decanteerkaraf 'Curved' (Inhoud: 1 liter)
• 1x Hefboomkurkentrekker met ingebouwde foliesnijder
• 1x Reservespiraal
• Materiaal: Glas (karaf), Roestvrij staal en Kunststof (kurkentrekker en foliesnijder)

Bruksanvisning

• Gebruik foliesnijder: Plaats de foliesnijder rondom de flessenhals en draai om de capsule netjes te verwijderen.
• Gebruik kurkentrekker: Zet de hefboomkurkentrekker op de flessenhals, draai de spiraal in de kurk en gebruik de hefboom om de kurk in één vloeiende beweging te verwijderen.
• Gebruik decanteerkaraf: Schenk de wijn langzaam in de gebogen glazen karaf zodat de wijn kan ademen en de aroma's optimaal vrijkomen.
• Geschikt voor: Rode wijn; decanteren en serveren.
• Vaatwasserbestendig (karaf): Nee, handwas aanbevolen om de helderheid van het glas te behouden.
• Vaatwasserbestendig (kurkentrekker/foliesnijder): Nee, handwas aanbevolen.
• Niet gebruiken voor koolzuurhoudende dranken of onder druk staande vloeistoffen.
• Behandel de glazen karaf voorzichtig om breuk te voorkomen; niet vallen laten.
• Bewaar de reservespiraal op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Advarsler

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Titlul produsului

Cosy & Trendy Wijnset met Decanteerkaraf (1 liter), Hefboomkurkentrekker en Foliesnijder – 3-delig

Conținutul produsului

• 1x Decanteerkaraf 'Curved' (Inhoud: 1 liter)
• 1x Hefboomkurkentrekker met ingebouwde foliesnijder
• 1x Reservespiraal
• Materiaal: Glas (karaf), Roestvrij staal en Kunststof (kurkentrekker en foliesnijder)

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik foliesnijder: Plaats de foliesnijder rondom de flessenhals en draai om de capsule netjes te verwijderen.
• Gebruik kurkentrekker: Zet de hefboomkurkentrekker op de flessenhals, draai de spiraal in de kurk en gebruik de hefboom om de kurk in één vloeiende beweging te verwijderen.
• Gebruik decanteerkaraf: Schenk de wijn langzaam in de gebogen glazen karaf zodat de wijn kan ademen en de aroma's optimaal vrijkomen.
• Geschikt voor: Rode wijn; decanteren en serveren.
• Vaatwasserbestendig (karaf): Nee, handwas aanbevolen om de helderheid van het glas te behouden.
• Vaatwasserbestendig (kurkentrekker/foliesnijder): Nee, handwas aanbevolen.
• Niet gebruiken voor koolzuurhoudende dranken of onder druk staande vloeistoffen.
• Behandel de glazen karaf voorzichtig om breuk te voorkomen; niet vallen laten.
• Bewaar de reservespiraal op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was glaswerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na.
• Drogen: Droog glaswerk na het wassen direct af met een zachte, pluisvrije doek om watervlekken en streepvorming te voorkomen.
• Schuurmiddelen: Gebruik geen schurende schoonmaaksponsjes of agressieve reinigingsmiddelen; deze kunnen het glas bekrassen.
• Opslag: Bewaar glazen rechtop en niet gestapeld om breuk en beschadiging te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Breekbaarheid: Glas kan breken bij vallen of stoten. Verwijder scherven onmiddellijk met een bezem of stoffer – nooit met blote handen.
• Snijgevaar: Gebroken glas kan scherpe randen hebben. Wees extra voorzichtig bij het opruimen.
• Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals koud water in een heet glas gieten. Dit

kan scheuren of breuk veroorzaken.
• Beschadigd glas: Gebruik geen gebarsten of beschadigd glaswerk. Gooi het direct weg.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Heel glas: Gooi afgedankt, heel glas in de glasbak.
• Gebroken glas: Gebroken glas hoort bij het restafval. Wikkel scherven in papier of karton voor veilige afvoer.
• Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor meer informatie.

Avertismente

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Vinset med dekanterkanna (1 liter), hävkorkskruv och foliekniv – 3 delar

Produkttitel

Cosy & Trendy Vinset med dekanterkanna (1 liter), hävkorkskruv och foliekniv – 3 delar

Produktinnehåll

• 1x Dekanterkanna 'Curved' (Volym: 1 liter)
• 1x Hävkorkskruv med inbyggd foliekniv
• 1x Reservskruv
• Material: Glas (dekanterkanna), Rostfritt stål och Plast (korkskruv och foliekniv)

Användarinstruktioner

• Användning av foliekniven: Placera foliekniven runt flaskhalsen och rotera för att ta bort kapseln på ett snyggt sätt.
• Användning av korkskruven: Placera hävkorkskruven på flaskhalsen, skruva in spiralen i korken och använd hävstången för att ta bort korken i en smidig rörelse.
• Användning av dekanterkannan: Häll vinet långsamt i den böjda glaskannan så att det kan andas och frigöra sina aromer.
• Lämplig för: Rödvin; dekantering och servering.
• Diskmaskinssäker (dekanterkanna): Nej, handtvätt rekommenderas för att bevara glasets klarhet.
• Diskmaskinssäker (korkskruv/foliekniv): Nej, handtvätt rekommenderas.
• Använd inte för kolsyrade drycker eller vätskor under tryck.
• Hantera glaskannan varsamt för att undvika krossning; tappa inte.
• Förvara reservskruven på en torr plats utom räckhåll för barn.

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska glaset med varmt vatten och ett milt diskmedel. Skölj noggrant.
• Torkning: Torka glaset omedelbart efter diskning med en mjuk, luddfri trasa för att undvika vattenfläckar och ränder.
• Slipmedel: Använd inte slipande skursvampar eller starka rengöringsmedel – dessa kan repa glaset.
• Förvaring: Förvara glas stående och undvik att stapla dem för att förebygga brott och skador.

Säkerhetsinstruktioner

• Bräcklighet: Glas kan gå sönder om det tappas eller stöts till. Ta omedelbart bort skärvor med en borste eller skyffel – aldrig med bara händer.
• Skärrisk: Krossat glas kan ha vassa kanter. Var extra försiktig vid städning.
• Termisk chock: Undvik snabba temperaturförändringar, t.ex. att hälla kallt vatten i ett varmt glas. Detta kan orsaka sprickor eller brott.
• Skadat glas: Använd inte sprucket eller skadat glas. Kassera det omedelbart.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Helt glas: Kasserat, helt glas lämnas i glasåtervinningen.
• Krossat glas: Krossat glas hör till restavfallet. Slå in skärvorna i papper eller kartong för säker hantering.
• Kontrollera lokala regler för avfallssortering för mer information.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.