

NL Handleiding: Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout

- 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Producttitel

Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Inhoud van het product

- 1x Theedoos met deksel (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 interne vakken voor theezakjes
- Deksel met doorzichtig venster
- Materiaal: Hout (Acaciahout)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het opbergen en sorteren van theezakjes in 6 afzonderlijke vakken
- Reiniging: Afnemen met een droge of licht vochtige doek; niet afwassen in de vaatwasser
- Onderhoud: Niet onderdompelen in water om het hout te beschermen
- Geschikt voor: Uitsluitend droge opslag van theezakjes; niet geschikt voor het bewaren van losse, vochtige of vloeibare producten
- Plaatsing: Geschikt voor gebruik op het aanrecht, in een kast of als onderdeel van een theecorner
- Opmerking: Natuurlijk acaciahout – kleur en nerf kunnen per exemplaar verschillen; dit is een kenmerk van het materiaal

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen grondig af met een doek. Laat het niet langdurig nat staan.
- Onderhoud: Behandel het hout regelmatig met voedselgeschikte hout- of bijenwas om het te beschermen en soepel te houden.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht.
- Verkleuring: Door gebruik en vocht kan het hout van kleur veranderen. Dit is normaal en niet schadelijk.

Veiligheidsinstructies

- Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of barsten. Gebruik een product met splinters niet meer.
- Warmte: Stel het product niet bloot aan open vuur of directe hittebronnen.
- Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, barsten of vervormen.
- Voedselcontact: Gebruik uitsluitend voedselgeschikte houtproducten voor direct contact met dranken of levensmiddelen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Gooi afgedankte houten producten bij het grofvuil of breng ze naar een milieustraat.
- Onbehandeld hout zonder coatings kan worden aangeboden bij een houtcomposteerlocatie of groenafvalpunt.
- Raadpleeg uw gemeente voor de geldende regels voor houtafval in uw regio.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Hout is een brandbaar materiaal. Houd het product uit de buurt van open vuur en hittebronnen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Tea Box - Tea Chest - Acacia Wood - 6 Compartments - with Window - 21 x 17 x 7.5 cm

Product Title

Cosy & Trendy Tea Box - Tea Chest - Acacia Wood - 6 Compartments - with Window - 21 x 17 x 7.5 cm

Contents of the Product

- 1x Tea box with lid (21 x 17 x 7.5 cm)
- 6 internal compartments for tea bags
- Lid with transparent window
- Material: Wood (Acacia Wood)

User Instructions

- Use: Ideal for storing and sorting tea bags in 6 separate compartments
- Cleaning: Wipe with a dry or slightly damp cloth; not dishwasher safe
- Maintenance: Do not submerge in water to protect the wood
- Suitable for: Dry storage of tea bags only; not suitable for storing loose, moist or liquid products
- Placement: Suitable for use on a countertop, in a cupboard or as part of a tea corner
- Note: Natural acacia wood – colour and grain may vary per item; this is a characteristic of the material

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash the product by hand with warm water and a mild detergent. Not dishwasher safe.
- Drying: Dry the product thoroughly with a cloth immediately after washing. Do not leave it wet for extended periods.
- Maintenance: Treat the wood regularly with food-safe wood oil or beeswax to protect it and keep it supple.
- Storage: Store the product in a dry, well-ventilated place, away from direct sunlight.
- Discolouration: Wood may change colour with use and moisture. This is normal and not harmful.

Safety Instructions

- Splinters: Inspect the product before each use for splinters or cracks. Do not use a product that has splinters.
- Heat: Do not expose the product to open flames or direct heat sources.
- Moisture: Prolonged contact with water may cause the wood to swell, crack or warp.
- Food contact: Only use food-safe wooden products for direct contact with beverages or food.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded wooden products via bulky waste collection or bring them to a recycling centre.
- Untreated wood without coatings may be accepted at a wood composting or green waste facility.
- Consult your local authority for the applicable rules for wood waste disposal in your area.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P210:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Wood is a combustible material. Keep the product away from open flames and heat sources.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Teebox - Teekiste - Akazienholz - 6 Fächer - mit Sichtfenster - 21 x 17 x 7,5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Teebox - Teekiste - Akazienholz - 6 Fächer - mit Sichtfenster - 21 x 17 x 7,5 cm

Produktinhalt

- 1x Teebox mit Deckel (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 innere Fächer für Teebeutel
- Deckel mit transparentem Sichtfenster
- Material: Holz (Akazienholz)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Aufbewahren und Sortieren von Teebeuteln in 6 separaten Fächern
- Reinigung: Mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen; nicht spülmaschinenfest
- Pflege: Nicht in Wasser eintauchen, um das Holz zu schützen
- Geeignet für: Ausschließlich trockene Aufbewahrung von Teebeuteln; nicht geeignet für feuchte oder flüssige Produkte
- Aufstellung: Geeignet für die Verwendung auf der Arbeitsfläche, im Schrank oder als Teil einer TEEcke
- Hinweis: Natürliches Akazienholz – Farbe und Maserung können je Exemplar variieren; dies ist ein Merkmal des Materials

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Das Produkt von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel waschen. Nicht spülmaschinenfest.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen sofort gründlich mit einem Tuch abtrocknen. Nicht längere Zeit nass stehen lassen.
- Pflege: Das Holz regelmäßig mit lebensmittelechtem Holzöl oder Bienenwachs behandeln, um es zu schützen und geschmeidig zu halten.
- Aufbewahrung: Das Produkt an einem trockenen, gut belüfteten Ort, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, aufbewahren.
- Verfärbung: Holz kann sich durch Gebrauch und Feuchtigkeit verfärben. Dies ist normal und nicht schädlich.

Sicherheitshinweise

- Splitter: Prüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Splitter oder Risse. Verwenden Sie ein gesplittertes Produkt nicht mehr.
- Wärme: Das Produkt nicht offenem Feuer oder direkten Wärmequellen aussetzen.
- Feuchtigkeit: Längerer Wasserkontakt kann dazu führen, dass das Holz quillt, reißt oder sich verzieht.
- Lebensmittelkontakt: Verwenden Sie für den direkten Kontakt mit Getränken oder Lebensmitteln ausschließlich lebensmittelechte Holzprodukte.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie ausgediente Holzprodukte über den Sperrmüll oder bringen Sie sie zu einem Wertstoffhof.
- Unbehandeltes Holz ohne Beschichtungen kann an einer Holzkompostieranlage oder einem Grünabfallpunkt abgegeben werden.
- Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften zur Holzentsorgung in Ihrer Region.

Warnhinweise

- **P103:** Vor der Verwendung das Etikett/diese Anleitung lesen.
- **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physikalische Gefahr: Holz ist ein brennbares Material. Das Produkt von offenem Feuer und Wärmequellen fernhalten.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Boîte à Thé - Coffret à Thé - Bois d'Acacia - 6 Compartiments - avec Fenêtre - 21 x 17 x 7,5 cm

Titre du produit

Cosy & Trendy Boîte à Thé - Coffret à Thé - Bois d'Acacia - 6 Compartiments - avec Fenêtre - 21 x 17 x 7,5 cm

Contenu du produit

- 1x Boîte à thé avec couvercle (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 compartiments internes pour sachets de thé
- Couvercle avec fenêtre transparente
- Matériau : Bois (Bois d'Acacia)

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Idéal pour ranger et trier les sachets de thé dans 6 compartiments séparés
- Nettoyage : Essuyer avec un chiffon sec ou légèrement humide ; ne pas passer au lave-vaisselle
- Entretien : Ne pas immerger dans l'eau afin de protéger le bois
- Convient pour : Le stockage à sec de sachets de thé uniquement ; ne convient pas aux produits humides ou liquides
- Emplacement : Convient pour une utilisation sur le plan de travail, dans un placard ou dans un coin thé
- Remarque : Bois d'acacia naturel – la couleur et le grain peuvent varier d'un exemplaire à l'autre ; cela est caractéristique du matériau

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver le produit à la main avec de l'eau chaude et un détergent doux. Ne pas passer au lave-vaisselle.
- Séchage : Sécher soigneusement le produit avec un chiffon immédiatement après le lavage. Ne pas le laisser mouillé pendant une période prolongée.
- Entretien : Traiter régulièrement le bois avec de l'huile pour bois ou de la cire d'abeille alimentaire pour le protéger et le conserver souple.
- Rangement : Conserver le produit dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Décoloration : Le bois peut changer de couleur avec l'utilisation et l'humidité. C'est normal et sans danger.

Consignes de sécurité

- Échardes : Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des échardes ou des fissures. Ne pas utiliser un produit présentant des échardes.
- Chaleur : Ne pas exposer le produit à une flamme nue ou à des sources de chaleur directes.
- Humidité : Un contact prolongé avec l'eau peut faire gonfler, fissurer ou déformer le bois.

- Contact alimentaire : N'utilisez que des produits en bois adaptés au contact alimentaire pour un contact direct avec des boissons ou des aliments.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les produits en bois usagés en déchetterie ou via la collecte des encombrants.
- Le bois non traité sans revêtement peut être déposé dans un point de compostage du bois ou de collecte des déchets verts.
- Consultez votre municipalité pour connaître les règles applicables à l'élimination des déchets de bois dans votre région.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Le bois est un matériau combustible. Tenir le produit à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Caja para Té - Cofre para Té - Madera de Acacia - 6 Compartimentos - con Ventana - 21 x 17 x 7,5 cm

Título del producto

Cosy & Trendy Caja para Té - Cofre para Té - Madera de Acacia - 6 Compartimentos - con Ventana - 21 x 17 x 7,5 cm

Contenido del producto

- 1x Caja para té con tapa (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 compartimentos internos para bolsitas de té
- Tapa con ventana transparente
- Material: Madera (Madera de Acacia)

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para guardar y clasificar bolsitas de té en 6 compartimentos separados
- Limpieza: Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo; no apto para lavavajillas
- Mantenimiento: No sumergir en agua para proteger la madera
- Apto para: Almacenamiento en seco de bolsitas de té únicamente; no apto para productos húmedos o líquidos
- Colocación: Apto para su uso en la encimera, en un armario o como parte de un rincón de té
- Nota: Madera de acacia natural – el color y la veta pueden variar según el ejemplar; esto es una característica del material

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar el producto a mano con agua tibia y un detergente suave. No apto para lavavajillas.
- Secado: Secar el producto a fondo con un paño inmediatamente después del lavado. No dejarlo húmedo durante períodos prolongados.
- Mantenimiento: Tratar la madera regularmente con aceite para madera o cera de abeja aptos para el contacto con alimentos, para protegerla y mantenerla flexible.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa.
- Decoloración: La madera puede cambiar de color con el uso y la humedad. Esto es normal y no es perjudicial.

Instrucciones de seguridad

- Astillas: Inspeccione el producto antes de cada uso para detectar astillas o grietas. No utilice un producto con astillas.
- Calor: No exponga el producto a llamas abiertas ni a fuentes de calor directas.
- Humedad: El contacto prolongado con el agua puede provocar que la madera se hinche, agriete o deforme.

- Contacto alimentario: Utilice únicamente productos de madera aptos para el contacto con alimentos para el contacto directo con bebidas o alimentos.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche los productos de madera usados a través de la recogida de residuos voluminosos o llévelos a un punto limpio.
- La madera no tratada sin revestimientos puede depositarse en un punto de compostaje de madera o de residuos vegetales.
- Consulte a su ayuntamiento las normas aplicables para la eliminación de residuos de madera en su área.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P210:** Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: La madera es un material combustible. Mantener el producto alejado de llamas abiertas y fuentes de calor.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Produktets indhold

- 1x Theedoos met deksel (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 interne vakken voor theezakjes
- Deksel met doorzichtig venster
- Materiaal: Hout (Acaciahout)

Brugsanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het opbergen en sorteren van theezakjes in 6 afzonderlijke vakken
- Reiniging: Afnemen met een droge of licht vochtige doek; niet afwassen in de vaatwasser
- Onderhoud: Niet onderdompelen in water om het hout te beschermen
- Geschikt voor: Uitsluitend droge opslag van theezakjes; niet geschikt voor het bewaren van losse, vochtige of vloeibare producten
- Plaatsing: Geschikt voor gebruik op het aanrecht, in een kast of als onderdeel van een theecorner
- Opmerking: Natuurlijk acaciahout – kleur en nerf kunnen per exemplaar verschillen; dit is een kenmerk van het materiaal

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen grondig af met een doek. Laat het niet langdurig nat staan.
- Onderhoud: Behandel het hout regelmatig met voedselgeschikte hout- of bijenwas om het te beschermen en soepel te houden.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht.
- Verkleuring: Door gebruik en vocht kan het hout van kleur veranderen. Dit is normaal en niet schadelijk.

Sikkerhedsinstruktioner

- Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of barsten. Gebruik een product met splinters niet meer.
- Warmte: Stel het product niet bloot aan open vuur of directe hittebronnen.
- Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, barsten of vervormen.
- Voedselcontact: Gebruik uitsluitend voedselgeschikte houtproducten voor direct contact met dranken of levensmiddelen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

- Gooi afgedankte houten producten bij het grofvuil of breng ze naar een milieustraat.
- Onbehandeld hout zonder coatings kan worden aangeboden bij een houtcomposteerlocatie of groenafvalpunt.
- Raadpleeg uw gemeente voor de geldende regels voor houtafval in uw regio.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Fareoplysninger

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Hout is een brandbaar materiaal. Houd het product uit de buurt van open vuur en hittebronnen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Porta Tè - Scatola per Tè - Legno di Acacia - 6 Scomparti - con Finestrella - 21 x 17 x 7,5 cm

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Porta Tè - Scatola per Tè - Legno di Acacia - 6 Scomparti - con Finestrella - 21 x 17 x 7,5 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Scatola per tè con coperchio (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 scomparti interni per le bustine di tè
- Coperchio con finestrella trasparente
- Materiale: Legno (Legno di Acacia)

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per riporre e organizzare le bustine di tè in 6 scomparti separati
- Pulizia: Pulire con un panno asciutto o leggermente umido; non lavare in lavastoviglie
- Manutenzione: Non immergere in acqua per proteggere il legno
- Adatto per: Solo conservazione a secco di bustine di tè; non adatto a prodotti umidi o liquidi
- Posizionamento: Adatto per l'uso sul piano di lavoro, in un armadietto o come parte di un angolo del tè
- Nota: Legno di acacia naturale – colore e venatura possono variare da un esemplare all'altro; questa è una caratteristica del materiale

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il prodotto a mano con acqua calda e un detergente delicato. Non lavare in lavastoviglie.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto con un panno subito dopo il lavaggio. Non lasciarlo bagnato per periodi prolungati.
- Manutenzione: Trattare regolarmente il legno con olio per legno o cera d'api idonei al contatto alimentare per proteggerlo e mantenerlo morbido.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta.
- Scolorimento: Il legno può cambiare colore con l'uso e l'umidità. Ciò è normale e non dannoso.

Istruzioni di sicurezza

- Schegge: Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo per verificare la presenza di schegge o crepe. Non utilizzare un prodotto scheggiato.
- Calore: Non esporre il prodotto a fiamme libere o fonti di calore dirette.
- Umidità: Il contatto prolungato con l'acqua può causare gonfiamento, crepe o deformazioni del legno.
- Contatto alimentare: Utilizzare esclusivamente prodotti in legno idonei al contatto alimentare per il contatto diretto con bevande o alimenti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire i prodotti in legno dismessi tramite la raccolta degli ingombranti o portarli a un centro di raccolta.
- Il legno non trattato privo di rivestimenti può essere conferito a un punto di compostaggio del legno o di raccolta dei rifiuti verdi.
- Consultare il proprio comune per le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti di legno nella propria zona.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il legno è un materiale combustibile. Tenere il prodotto lontano da fiamme libere e fonti di calore.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Pojemnik na Herbatę - Skrzynka na Herbatę - Drewno Akacjowe - 6 Przegródek - z Okienkiem - 21 x 17 x 7,5 cm

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Pojemnik na Herbatę - Skrzynka na Herbatę - Drewno Akacjowe - 6 Przegródek - z Okienkiem - 21 x 17 x 7,5 cm

Zawartość produktu

- 1x Pojemnik na herbatę z pokrywką (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 wewnętrznych przegródek na torebki herbaty
- Pokrywka z przezroczystym okienkiem
- Materiał: Drewno (Drewno Akacjowe)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealny do przechowywania i sortowania torebek herbaty w 6 oddzielnych przegródkach
- Czyszczenie: Przecierać suchą lub lekko wilgotną ściereczką; nie nadaje się do mycia w zmywarce
- Konserwacja: Nie zanurzać w wodzie, aby chronić drewno
- Przeznaczony do: Wyłącznie suchego przechowywania torebek herbaty; nie nadaje się do przechowywania produktów wilgotnych lub płynnych
- Ustawienie: Nadaje się do użytku na blacie, w szafce lub jako element kącika herbacianego
- Uwaga: Naturalne drewno akacjowe – kolor i słoje mogą różnić się w zależności od egzemplarza; jest to cecha charakterystyczna materiału

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć produkt ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem. Nie nadaje się do zmywarki.
- Suszenie: Natychmiast po myciu dokładnie wytrzeć produkt ściereczką do sucha. Nie pozostawiać mokrego na dłuższy czas.
- Konserwacja: Regularnie olejować drewno olejem do drewna lub woskiem pszczelim dopuszczonym do kontaktu z żywnością, aby je chronić i zachować elastyczność.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przebarwienia: Drewno może zmieniać kolor w wyniku użytkowania i kontaktu z wilgocią. Jest to normalne i nieszkodliwe.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Drzazgi: Przed każdym użyciem sprawdzić produkt pod kątem drzazg lub pęknięć. Nie używać produktu z drzazgami.
- Ciepło: Nie wystawiać produktu na otwarty ogień ani bezpośrednio źródła ciepła.
- Wilgoć: Długotrwały kontakt z wodą może powodować pęcznienie, pękanie lub odkształcanie się

drewna.

- Kontakt z żywnością: Do bezpośredniego kontaktu z napojami lub żywnością używać wyłącznie produktów drewnianych dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte produkty drewniane należy przekazać do punktu zbiórki odpadów gabarytowych lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
- Nieimpregnowane drewno bez powłok może być oddane do punktu kompostowania drewna lub zbiórki odpadów zielonych.
- W celu uzyskania informacji o obowiązujących zasadach postępowania z odpadami drewnianymi należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejszą instrukcję.
- **P210:** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Drewno jest materiałem palnym. Trzymać produkt z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Tuotteen sisältö

- 1x Theedoos met deksel (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 interne vakken voor theezakjes
- Deksel met doorzichtig venster
- Materiaal: Hout (Acaciahout)

Käyttöohjeet

- Gebruik: Ideaal voor het opbergen en sorteren van theezakjes in 6 afzonderlijke vakken
- Reiniging: Afnemen met een droge of licht vochtige doek; niet afwassen in de vaatwasser
- Onderhoud: Niet onderdompelen in water om het hout te beschermen
- Geschikt voor: Uitsluitend droge opslag van theezakjes; niet geschikt voor het bewaren van losse, vochtige of vloeibare producten
- Plaatsing: Geschikt voor gebruik op het aanrecht, in een kast of als onderdeel van een theecorner
- Opmerking: Natuurlijk acaciahout – kleur en nerf kunnen per exemplaar verschillen; dit is een kenmerk van het materiaal

Huolto- ja puhdistusohjeet

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen grondig af met een doek. Laat het niet langdurig nat staan.
- Onderhoud: Behandel het hout regelmatig met voedselgeschikte hout- of bijenwas om het te beschermen en soepel te houden.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht.
- Verkleuring: Door gebruik en vocht kan het hout van kleur veranderen. Dit is normaal en niet schadelijk.

Turvallisuusohjeet

- Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of barsten. Gebruik een product met splinters niet meer.
- Warmte: Stel het product niet bloot aan open vuur of directe hittebronnen.
- Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, barsten of vervormen.
- Voedselcontact: Gebruik uitsluitend voedselgeschikte houtproducten voor direct contact met dranken of levensmiddelen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisoheet

- Gooi afgedankte houten producten bij het grofvuil of breng ze naar een milieustraat.
- Onbehandeld hout zonder coatings kan worden aangeboden bij een houtcomposteerlocatie of groenafvalpunt.
- Raadpleeg uw gemeente voor de geldende regels voor houtafval in uw regio.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Vaaratiedot

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Hout is een brandbaar materiaal. Houd het product uit de buurt van open vuur en hittebronnen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Název výrobku

Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Obsah výrobku

- 1x Theedoos met deksel (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 interne vakken voor theezakjes
- Deksel met doorzichtig venster
- Materiaal: Hout (Acaciahout)

Návod k použití

- Gebruik: Ideaal voor het opbergen en sorteren van theezakjes in 6 afzonderlijke vakken
- Reiniging: Afnemen met een droge of licht vochtige doek; niet afwassen in de vaatwasser
- Onderhoud: Niet onderdompelen in water om het hout te beschermen
- Geschikt voor: Uitsluitend droge opslag van theezakjes; niet geschikt voor het bewaren van losse, vochtige of vloeibare producten
- Plaatsing: Geschikt voor gebruik op het aanrecht, in een kast of als onderdeel van een theecorner
- Opmerking: Natuurlijk acaciahout – kleur en nerf kunnen per exemplaar verschillen; dit is een kenmerk van het materiaal

Pokyny pro údržbu a čištění

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen grondig af met een doek. Laat het niet langdurig nat staan.
- Onderhoud: Behandel het hout regelmatig met voedselgeschikte hout- of bijenwas om het te beschermen en soepel te houden.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht.
- Verkleuring: Door gebruik en vocht kan het hout van kleur veranderen. Dit is normaal en niet schadelijk.

Bezpečnostní pokyny

- Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of barsten. Gebruik een product met splinters niet meer.
- Warmte: Stel het product niet bloot aan open vuur of directe hittebronnen.
- Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, barsten of vervormen.
- Voedselcontact: Gebruik uitsluitend voedselgeschikte houtproducten voor direct contact met dranken of levensmiddelen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

- Gooi afgedankte houten producten bij het grofvuil of breng ze naar een milieustraat.
- Onbehandeld hout zonder coatings kan worden aangeboden bij een houtcomposteerlocatie of groenafvalpunt.
- Raadpleeg uw gemeente voor de geldende regels voor houtafval in uw regio.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Informace o nebezpečí

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Hout is een brandbaar materiaal. Houd het product uit de buurt van open vuur en hittebronnen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Termék neve

Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

A termék tartalma

- 1x Theedoos met deksel (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 interne vakken voor theezakjes
- Deksel met doorzichtig venster
- Materiaal: Hout (Acaciahout)

Használati utasítás

- Gebruik: Ideaal voor het opbergen en sorteren van theezakjes in 6 afzonderlijke vakken
- Reiniging: Afnemen met een droge of licht vochtige doek; niet afwassen in de vaatwasser
- Onderhoud: Niet onderdompelen in water om het hout te beschermen
- Geschikt voor: Uitsluitend droge opslag van theezakjes; niet geschikt voor het bewaren van losse, vochtige of vloeibare producten
- Plaatsing: Geschikt voor gebruik op het aanrecht, in een kast of als onderdeel van een theecorner
- Opmerking: Natuurlijk acaciahout – kleur en nerf kunnen per exemplaar verschillen; dit is een kenmerk van het materiaal

Karbantartási és tisztítási útmutató

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen grondig af met een doek. Laat het niet langdurig nat staan.
- Onderhoud: Behandel het hout regelmatig met voedselgeschikte hout- of bijenwas om het te beschermen en soepel te houden.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht.
- Verkleuring: Door gebruik en vocht kan het hout van kleur veranderen. Dit is normaal en niet schadelijk.

Biztonsági utasítások

- Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of barsten. Gebruik een product met splinters niet meer.
- Warmte: Stel het product niet bloot aan open vuur of directe hittebronnen.
- Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, barsten of vervormen.
- Voedselcontact: Gebruik uitsluitend voedselgeschikte houtproducten voor direct contact met dranken of levensmiddelen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

- Gooi afgedankte houten producten bij het grofvuil of breng ze naar een milieustraat.
- Onbehandeld hout zonder coatings kan worden aangeboden bij een houtcomposteerlocatie of groenafvalpunt.
- Raadpleeg uw gemeente voor de geldende regels voor houtafval in uw regio.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Hout is een brandbaar materiaal. Houd het product uit de buurt van open vuur en hittebronnen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Título do produto

Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Conteúdo do produto

- 1x Theedoos met deksel (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 interne vakken voor theezakjes
- Deksel met doorzichtig venster
- Materiaal: Hout (Acaciahout)

Instruções de utilização

- Gebruik: Ideaal voor het opbergen en sorteren van theezakjes in 6 afzonderlijke vakken
- Reiniging: Afnemen met een droge of licht vochtige doek; niet afwassen in de vaatwasser
- Onderhoud: Niet onderdompelen in water om het hout te beschermen
- Geschikt voor: Uitsluitend droge opslag van theezakjes; niet geschikt voor het bewaren van losse, vochtige of vloeibare producten
- Plaatsing: Geschikt voor gebruik op het aanrecht, in een kast of als onderdeel van een theecorner
- Opmerking: Natuurlijk acaciahout – kleur en nerf kunnen per exemplaar verschillen; dit is een kenmerk van het materiaal

Instruções de manutenção e limpeza

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen grondig af met een doek. Laat het niet langdurig nat staan.
- Onderhoud: Behandel het hout regelmatig met voedselgeschikte hout- of bijenwas om het te beschermen en soepel te houden.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht.
- Verkleuring: Door gebruik en vocht kan het hout van kleur veranderen. Dit is normaal en niet schadelijk.

Instruções de segurança

- Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of barsten. Gebruik een product met splinters niet meer.
- Warmte: Stel het product niet bloot aan open vuur of directe hittebronnen.
- Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, barsten of vervormen.
- Voedselcontact: Gebruik uitsluitend voedselgeschikte houtproducten voor direct contact met dranken of levensmiddelen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

- Gooi afgedankte houten producten bij het grofvuil of breng ze naar een milieustraat.
- Onbehandeld hout zonder coatings kan worden aangeboden bij een houtcomposteerlocatie of groenafvalpunt.
- Raadpleeg uw gemeente voor de geldende regels voor houtafval in uw regio.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Informações sobre perigos

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Hout is een brandbaar materiaal. Houd het product uit de buurt van open vuur en hittebronnen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Bruksanvisning: Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Produktinnhold

- 1x Theedoos met deksel (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 interne vakken voor theezakjes
- Deksel met doorzichtig venster
- Materiaal: Hout (Acaciahout)

Bruksanvisning

- Gebruik: Ideaal voor het opbergen en sorteren van theezakjes in 6 afzonderlijke vakken
- Reiniging: Afnemen met een droge of licht vochtige doek; niet afwassen in de vaatwasser
- Onderhoud: Niet onderdompelen in water om het hout te beschermen
- Geschikt voor: Uitsluitend droge opslag van theezakjes; niet geschikt voor het bewaren van losse, vochtige of vloeibare producten
- Plaatsing: Geschikt voor gebruik op het aanrecht, in een kast of als onderdeel van een theecorner
- Opmerking: Natuurlijk acaciahout – kleur en nerf kunnen per exemplaar verschillen; dit is een kenmerk van het materiaal

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen grondig af met een doek. Laat het niet langdurig nat staan.
- Onderhoud: Behandel het hout regelmatig met voedselgeschikte hout- of bijenwas om het te beschermen en soepel te houden.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht.
- Verkleuring: Door gebruik en vocht kan het hout van kleur veranderen. Dit is normaal en niet schadelijk.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of barsten. Gebruik een product met splinters niet meer.
- Warmte: Stel het product niet bloot aan open vuur of directe hittebronnen.
- Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, barsten of vervormen.
- Voedselcontact: Gebruik uitsluitend voedselgeschikte houtproducten voor direct contact met dranken of levensmiddelen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

- Gooi afgedankte houten producten bij het grofvuil of breng ze naar een milieustraat.
- Onbehandeld hout zonder coatings kan worden aangeboden bij een houtcomposteerlocatie of groenafvalpunt.
- Raadpleeg uw gemeente voor de geldende regels voor houtafval in uw regio.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Informasjon om farer

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Hout is een brandbaar materiaal. Houd het product uit de buurt van open vuur en hittebronnen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Titlul produsului

Cosy & Trendy Theedoos - Theekist - Acaciahout - 6 vakken - met Venster - 21 x 17 x 7,5 cm

Conținutul produsului

- 1x Theedoos met deksel (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 interne vakken voor theezakjes
- Deksel met doorzichtig venster
- Materiaal: Hout (Acaciahout)

Instrucțiuni de utilizare

- Gebruik: Ideaal voor het opbergen en sorteren van theezakjes in 6 afzonderlijke vakken
- Reiniging: Afnemen met een droge of licht vochtige doek; niet afwassen in de vaatwasser
- Onderhoud: Niet onderdompelen in water om het hout te beschermen
- Geschikt voor: Uitsluitend droge opslag van theezakjes; niet geschikt voor het bewaren van losse, vochtige of vloeibare producten
- Plaatsing: Geschikt voor gebruik op het aanrecht, in een kast of als onderdeel van een theecorner
- Opmerking: Natuurlijk acaciahout – kleur en nerf kunnen per exemplaar verschillen; dit is een kenmerk van het materiaal

Instrucțiuni de întreținere și curățare

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Niet in de vaatwasser.
- Drogen: Droog het product direct na het wassen grondig af met een doek. Laat het niet langdurig nat staan.
- Onderhoud: Behandel het hout regelmatig met voedselgeschikte hout- of bijenwas om het te beschermen en soepel te houden.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats, buiten direct zonlicht.
- Verkleuring: Door gebruik en vocht kan het hout van kleur veranderen. Dit is normaal en niet schadelijk.

Instrucțiuni de siguranță

- Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of barsten. Gebruik een product met splinters niet meer.
- Warmte: Stel het product niet bloot aan open vuur of directe hittebronnen.
- Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, barsten of vervormen.
- Voedselcontact: Gebruik uitsluitend voedselgeschikte houtproducten voor direct contact met dranken of levensmiddelen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

- Gooi afgedankte houten producten bij het grofvuil of breng ze naar een milieustraat.
- Onbehandeld hout zonder coatings kan worden aangeboden bij een houtcomposteerlocatie of groenafvalpunt.
- Raadpleeg uw gemeente voor de geldende regels voor houtafval in uw regio.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P210:** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Informații despre pericole

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Hout is een brandbaar materiaal. Houd het product uit de buurt van open vuur en hittebronnen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

sv Bruksanvisning: Cosy & Trendy Tedosa - Tekista - Akaciaträ - 6 Fack - med Fönster - 21 x 17 x 7,5 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Tedosa - Tekista - Akaciaträ - 6 Fack - med Fönster - 21 x 17 x 7,5 cm

Produktinnehåll

- 1x Tedosa med lock (21 x 17 x 7,5 cm)
- 6 inre fack för tepåsar
- Lock med transparent fönster
- Material: Trä (Akaciaträ)

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för förvaring och sortering av tepåsar i 6 separata fack
- Rengöring: Torka av med en torr eller lätt fuktad trasa; ej diskmaskinssäker
- Underhåll: Doppa inte i vatten för att skydda träet
- Lämplig för: Enbart torr förvaring av tepåsar; ej lämplig för lösa, fuktiga eller flytande produkter
- Placering: Lämplig för användning på bänkskivan, i ett skåp eller som del av ett tehorn
- Obs: Naturligt akaciaträ – färg och trämönster kan variera mellan exemplar; detta är en egenskap hos materialet

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska produkten för hand med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Ej diskmaskinssäker.
- Torkning: Torka produkten noggrant med en trasa omedelbart efter diskning. Låt den inte ligga blöt under längre tid.
- Underhåll: Behandla träet regelbundet med livsmedelsgodkänd träolja eller bivax för att skydda det och hålla det smidigt.
- Förvaring: Förvara produkten på en torr, välventilerad plats, borta från direkt solljus.
- Missfärgning: Trä kan ändra färg med användning och fukt. Detta är normalt och ofarligt.

Säkerhetsinstruktioner

- Splitter: Kontrollera produkten innan varje användning för splitter eller sprickor. Använd inte en produkt som har splitter.
- Värme: Utsätt inte produkten för öppen eld eller direkta värmekällor.
- Fukt: Långvarig kontakt med vatten kan få träet att svälla, spricka eller deformeras.
- Livsmedelskontakt: Använd endast livsmedelsgodkända träprodukter för direkt kontakt med drycker eller livsmedel.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade träprodukter lämnas till grovavfallsinsamling eller till en återvinningscentral.
- Obehandlat trä utan ytbehandling kan lämnas till en träkompostering eller ett trädgårdsavfallsupplag.
- Kontakta din kommun för gällande regler om träavfall i ditt område.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P210:** Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Trä är ett brännbart material. Håll produkten borta från öppen eld och värmekällor.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.