NL Handleiding: Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Producttitel

Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Inhoud van het product

• 1x Mokkenhouder (Hoogte 32,5 cm, Diameter voet: Ø 13 cm)
• Materiaal: Bamboe

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Geschikt voor het ophangen en opbergen van mokken en kopjes op het aanrecht, bij het koffiezetapparaat of in de koffiehoek
• Reinigen: Afnemen met een vochtige doek; niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderhoud: Niet onderdompelen in water om vochtschade aan het bamboe te voorkomen
• Plaatsing: Zet de houder op een stabiele, vlakke ondergrond; de ronde voet (Ø 13 cm) zorgt voor stabiliteit
• Belasting: Gebruik uitsluitend voor lichte mokken en kopjes; niet geschikt voor zwaar servies

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na en droog direct af.
• Vaatwasser: Niet geschikt voor de vaatwasser. De hitte en het langdurige contact met water beschadigen het bamboe.
• Inmiddelen: Behandel het bamboe periodiek met een voedselolie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het materiaal te beschermen en te voorkomen dat het uitdroogt of scheurt.
• Magnetron: Niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
• Opbergen: Bewaar het product staand of liggend op een droge, goed geventileerde plaats, niet in een afgesloten vochtige ruimte.

Veiligheidsinstructies

• Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of ruwe randen, met name na langdurig gebruik.
• Warmte: Bamboe kan vervormen of scheuren bij langdurige blootstelling aan extreme hitte. Gebruik geen open vuur of oven.
• Vochtigheid: Langdurige onderdompeling in water kan het bamboe doen zwellen, scheuren of vervormen.
• Schimmeling: Bewaar het product op een droge, geventileerde plaats om schimmelvorming te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Bamboe is een natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal en kan worden aangeboden bij het GFT-afval of groenafval.
• Controleer bij uw gemeente of bamboe producten worden geaccepteerd bij de groenafvalcontainer.
• Breng het product indien nodig naar een milieustraat voor verwerking als houtachtig materiaal.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op splinters bij beschadiging of slijtage van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Mug Holder / Mug Tree – Bamboo – Height 32.5 cm – Ø 13 cm

Product Title

Cosy & Trendy Mug Holder / Mug Tree – Bamboo – Height 32.5 cm – Ø 13 cm

Contents of the Product

• 1x Mug holder (Height 32.5 cm, Base diameter: Ø 13 cm)
• Material: Bamboo

User Instructions

• Use: Suitable for hanging and storing mugs and cups on the countertop, near the coffee maker or in the coffee corner
• Cleaning: Wipe with a damp cloth; do not place in the dishwasher
• Maintenance: Do not submerge in water to prevent moisture damage to the bamboo
• Placement: Place the holder on a stable, flat surface; the round base (Ø 13 cm) ensures stability
• Load: Use only for lightweight mugs and cups; not suitable for heavy crockery

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash by hand with warm water and a mild detergent. Rinse thoroughly and dry immediately.
• Dishwasher: Not suitable for the dishwasher. Heat and prolonged water contact will damage the bamboo.
• Oiling: Periodically treat the bamboo with a food-safe oil (e.g. mineral oil or linseed oil) to protect the material and prevent it from drying out or cracking.
• Microwave: Not suitable for use in the microwave.
• Storage: Store the product upright or flat in a dry, well-ventilated place, not in an enclosed damp area.

Safety Instructions

• Splinters: Inspect the product for splinters or rough edges before each use, especially after prolonged use.
• Heat: Bamboo may warp or crack with prolonged exposure to extreme heat. Do not use over open flame or in the oven.
• Moisture: Prolonged submersion in water may cause the bamboo to swell, crack or warp.
• Mould: Store the product in a dry, ventilated place to prevent mould growth.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Bamboo is a natural, biodegradable material and can be disposed of with organic or garden waste.
• Check with your local authority whether bamboo products are accepted in the garden waste collection.

• If necessary, bring the product to a recycling centre for processing as woody material.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.
- **-:** Physical hazard: Risk of splinters if the bamboo is damaged or worn.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Tassenhalter / Tassenbaum – Bambus – Höhe 32,5 cm – Ø 13 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Tassenhalter / Tassenbaum – Bambus – Höhe 32,5 cm – Ø 13 cm

Produktinhalt

• 1x Tassenhalter (Höhe 32,5 cm, Durchmesser Standfuß: Ø 13 cm)
• Material: Bambus

Benutzeranleitung

• Verwendung: Geeignet zum Aufhängen und Aufbewahren von Tassen und Bechern auf der Arbeitsplatte, neben der Kaffeemaschine oder in der Kaffeeecke
• Reinigung: Mit einem feuchten Tuch abwischen; nicht in die Spülmaschine geben
• Pflege: Nicht in Wasser einweichen, um Feuchtigkeitsschäden am Bambus zu vermeiden
• Aufstellung: Den Halter auf einer stabilen, ebenen Unterlage aufstellen; der runde Standfuß (Ø 13 cm) sorgt für Stabilität
• Belastung: Nur für leichte Tassen und Becher verwenden; nicht für schweres Geschirr geeignet

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel waschen. Gründlich abspülen und sofort abtrocknen.
• Spülmaschine: Nicht für die Spülmaschine geeignet. Hitze und längerer Wasserkontakt beschädigen den Bambus.
• Einölen: Behandeln Sie den Bambus regelmäßig mit einem lebensmittelechten Öl (z. B. Mineralöl oder Leinöl), um das Material zu schützen und ein Austrocknen oder Reißen zu verhindern.
• Mikrowelle: Nicht für die Mikrowelle geeignet.
• Aufbewahrung: Das Produkt aufrecht oder liegend an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren, nicht in einem feuchten, geschlossenen Raum.

Sicherheitshinweise

• Splitter: Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Splitter oder raue Kanten, insbesondere nach längerem Gebrauch.
• Hitze: Bambus kann sich bei langanhaltender Einwirkung extremer Hitze verformen oder reißen. Nicht über offener Flamme oder im Ofen verwenden.
• Feuchtigkeit: Längeres Einweichen in Wasser kann dazu führen, dass der Bambus aufquillt, reißt oder sich verformt.
• Schimmel: Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, belüfteten Ort auf, um Schimmelbildung zu verhindern.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Bambus ist ein natürliches, biologisch abbaubares Material und kann über den Bioabfall oder Grünabfall entsorgt werden.
• Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde, ob Bambusprodukte in der Grünabfalltonne angenommen werden.
• Bringen Sie das Produkt bei Bedarf zum Wertstoffhof zur Verwertung als holzartiges Material.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- **-:** Physische Gefahr: Splittergefahr bei Beschädigung oder Abnutzung des Bambus.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Porte-Tasses / Arbre à Tasses – Bambou – Hauteur 32,5 cm – Ø 13 cm

Titre du produit

Cosy & Trendy Porte-Tasses / Arbre à Tasses – Bambou – Hauteur 32,5 cm – Ø 13 cm

Contenu du produit

• 1x Porte-tasses (Hauteur 32,5 cm, Diamètre de la base : Ø 13 cm)
• Matériau : Bambou

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Convient pour suspendre et ranger des mugs et des tasses sur le plan de travail, près de la cafetière ou dans le coin café
• Nettoyage : Essuyer avec un chiffon humide ; ne pas mettre au lave-vaisselle
• Entretien : Ne pas immerger dans l'eau pour éviter d'endommager le bambou par l'humidité
• Placement : Poser le support sur une surface stable et plane ; la base ronde (Ø 13 cm) assure la stabilité
• Charge : Utiliser uniquement pour des mugs et tasses légers ; ne convient pas à la vaisselle lourde

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à la main à l'eau chaude avec un détergent doux. Rincer soigneusement et sécher immédiatement.
• Lave-vaisselle : Ne convient pas au lave-vaisselle. La chaleur et le contact prolongé avec l'eau endommagent le bambou.
• Huilage : Traitez périodiquement le bambou avec une huile alimentaire (p. ex. huile minérale ou huile de lin) pour protéger le matériau et éviter qu'il ne sèche ou ne se fissure.
• Micro-ondes : Ne convient pas au four à micro-ondes.
• Rangement : Rangez le produit debout ou à plat dans un endroit sec et bien ventilé, et non dans un espace fermé et humide.

Consignes de sécurité

• Échardes : Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter des échardes ou des bords rugueux, surtout après une utilisation prolongée.
• Chaleur : Le bambou peut se déformer ou se fissurer en cas d'exposition prolongée à une chaleur extrême. Ne pas utiliser sur une flamme nue ni au four.
• Humidité : Une immersion prolongée dans l'eau peut faire gonfler, fissurer ou déformer le bambou.
• Moisissures : Conservez le produit dans un endroit sec et ventilé pour éviter le développement de moisissures.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit convient à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Le bambou est un matériau naturel et biodégradable pouvant être déposé dans les déchets organiques ou les déchets verts.
• Vérifiez auprès de votre commune si les produits en bambou sont acceptés dans la collecte des déchets verts.
• Si nécessaire, apportez le produit dans une déchetterie pour traitement en tant que matériau ligneux.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- **-:** Danger physique : risque d'échardes en cas d'endommagement ou d'usure du bambou.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Soporte para Tazas / Árbol de Tazas – Bambú – Altura 32,5 cm – Ø 13 cm

Título del producto

Cosy & Trendy Soporte para Tazas / Árbol de Tazas – Bambú – Altura 32,5 cm – Ø 13 cm

Contenido del producto

• 1x Soporte para tazas (Altura 32,5 cm, Diámetro de la base: Ø 13 cm)
• Material: Bambú

Instrucciones de uso

• Uso: Apto para colgar y guardar tazas y tazones en la encimera, junto a la cafetera o en el rincón del café
• Limpieza: Limpiar con un paño húmedo; no introducir en el lavavajillas
• Mantenimiento: No sumergir en agua para evitar daños por humedad en el bambú
• Colocación: Colocar el soporte sobre una superficie estable y plana; la base redonda (Ø 13 cm) garantiza la estabilidad
• Carga: Usar únicamente para tazas y tazones ligeros; no apto para vajilla pesada

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar a mano con agua tibia y un detergente suave. Aclarar bien y secar inmediatamente.
• Lavavajillas: No apto para lavavajillas. El calor y el contacto prolongado con el agua dañan el bambú.
• Aceitado: Tratar periódicamente el bambú con un aceite apto para uso alimentario (p. ej. aceite mineral o aceite de linaza) para proteger el material y evitar que se seque o agriete.
• Microondas: No apto para uso en microondas.
• Almacenamiento: Guardar el producto en posición vertical o horizontal en un lugar seco y bien ventilado, no en un espacio cerrado y húmedo.

Instrucciones de seguridad

• Astillas: Inspeccione el producto antes de cada uso para detectar astillas o bordes rugosos, especialmente tras un uso prolongado.
• Calor: El bambú puede deformarse o agrietarse con una exposición prolongada a calor extremo. No utilizar sobre llama abierta ni en el horno.
• Humedad: La inmersión prolongada en agua puede provocar que el bambú se hinche, agriete o deforme.
• Moho: Guarde el producto en un lugar seco y ventilado para evitar la formación de moho.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• El bambú es un material natural y biodegradable que puede depositarse con los residuos orgánicos o de jardín.
• Consulte con su ayuntamiento si los productos de bambú son aceptados en la recogida de residuos vegetales.
• Si es necesario, lleve el producto a un punto limpio para su tratamiento como material leñoso.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.
- **-:** Peligro físico: riesgo de astillas si el bambú está dañado o desgastado.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Produktets indhold

• 1x Mokkenhouder (Hoogte 32,5 cm, Diameter voet: Ø 13 cm)
• Materiaal: Bamboe

Brugsanvisning

• Gebruik: Geschikt voor het ophangen en opbergen van mokken en kopjes op het aanrecht, bij het koffiezetapparaat of in de koffiehoek
• Reinigen: Afnemen met een vochtige doek; niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderhoud: Niet onderdompelen in water om vochtschade aan het bamboe te voorkomen
• Plaatsing: Zet de houder op een stabiele, vlakke ondergrond; de ronde voet (Ø 13 cm) zorgt voor stabiliteit
• Belasting: Gebruik uitsluitend voor lichte mokken en kopjes; niet geschikt voor zwaar servies

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na en droog direct af.
• Vaatwasser: Niet geschikt voor de vaatwasser. De hitte en het langdurige contact met water beschadigen het bamboe.
• Inmiddelen: Behandel het bamboe periodiek met een voedselolie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het materiaal te beschermen en te voorkomen dat het uitdroogt of scheurt.
• Magnetron: Niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
• Opbergen: Bewaar het product staand of liggend op een droge, goed geventileerde plaats, niet in een afgesloten vochtige ruimte.

Sikkerhedsinstruktioner

• Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of ruwe randen, met name na langdurig gebruik.
• Warmte: Bamboe kan vervormen of scheuren bij langdurige blootstelling aan extreme hitte. Gebruik geen open vuur of oven.
• Vochtigheid: Langdurige onderdompeling in water kan het bamboe doen zwellen, scheuren of vervormen.
• Schimmeling: Bewaar het product op een droge, geventileerde plaats om schimmelvorming te voorkomen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Bamboe is een natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal en kan worden aangeboden bij het GFT-afval of groenafval.
• Controleer bij uw gemeente of bamboe producten worden geaccepteerd bij de groenafvalcontainer.
• Breng het product indien nodig naar een milieustraat voor verwerking als houtachtig materiaal.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op splinters bij beschadiging of slijtage van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Portamughe / Albero Portamughe – Bambù – Altezza 32,5 cm – Ø 13 cm

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Portamughe / Albero Portamughe – Bambù – Altezza 32,5 cm – Ø 13 cm

Contenuto del prodotto

• 1x Portamughe (Altezza 32,5 cm, Diametro base: Ø 13 cm)
• Materiale: Bambù

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Adatto per appendere e riporre mughe e tazze sul piano di lavoro, vicino alla macchina del caffè o nell'angolo caffè
• Pulizia: Pulire con un panno umido; non mettere in lavastoviglie
• Manutenzione: Non immergere in acqua per evitare danni da umidità al bambù
• Posizionamento: Posizionare il supporto su una superficie stabile e piana; la base rotonda (Ø 13 cm) garantisce stabilità
• Carico: Utilizzare solo per mughe e tazze leggere; non adatto a stoviglie pesanti

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare a mano con acqua calda e un detergente delicato. Sciacquare accuratamente e asciugare immediatamente.
• Lavastoviglie: Non adatto alla lavastoviglie. Il calore e il contatto prolungato con l'acqua danneggiano il bambù.
• Oliatura: Trattare periodicamente il bambù con un olio adatto agli alimenti (ad es. olio minerale o olio di lino) per proteggere il materiale ed evitare che si secchi o si crepi.
• Microonde: Non adatto all'uso nel microonde.
• Conservazione: Conservare il prodotto in posizione verticale o orizzontale in un luogo asciutto e ben ventilato, non in un ambiente chiuso e umido.

Istruzioni di sicurezza

• Schegge: Ispezionare il prodotto per individuare schegge o bordi ruvidi prima di ogni utilizzo, specialmente dopo un uso prolungato.
• Calore: Il bambù può deformarsi o incrinarsi con l'esposizione prolungata a calore estremo. Non utilizzare su fiamma viva o in forno.
• Umidità: L'immersione prolungata in acqua può causare rigonfiamento, crepe o deformazioni del bambù.
• Muffe: Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato per prevenire la formazione di muffe.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Il bambù è un materiale naturale e biodegradabile e può essere conferito con i rifiuti organici o i rifiuti verdi.
• Verificare presso il proprio comune se i prodotti in bambù sono accettati nella raccolta dei rifiuti verdi.
• Se necessario, portare il prodotto a un centro di raccolta per lo smaltimento come materiale legnoso.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- **-:** Pericolo fisico: rischio di schegge in caso di danneggiamento o usura del bambù.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Stojak na Kubki / Drzewko na Kubki – Bambus – Wysokość 32,5 cm – Ø 13 cm

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Stojak na Kubki / Drzewko na Kubki – Bambus – Wysokość 32,5 cm – Ø 13 cm

Zawartość produktu

• 1x Stojak na kubki (Wysokość 32,5 cm, Średnica podstawy: Ø 13 cm)
• Materiał: Bambus

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Przeznaczony do wieszania i przechowywania kubków i filiżanek na blacie, przy ekspresie do kawy lub w kąciku kawowym
• Czyszczenie: Wycierać wilgotną szmatką; nie wkładać do zmywarki
• Konserwacja: Nie zanurzać w wodzie, aby uniknąć uszkodzenia bambusa przez wilgoć
• Ustawienie: Umieścić stojak na stabilnej, płaskiej powierzchni; okrągła podstawa (Ø 13 cm) zapewnia stabilność
• Obciążenie: Używać wyłącznie do lekkich kubków i filiżanek; nieodpowiedni do ciężkiej zastawy stołowej

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ręcznie ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Dokładnie spłukać i natychmiast wytrzeć do sucha.
• Zmywarka: Nieodpowiedni do zmywarki. Wysoka temperatura i długotrwały kontakt z wodą uszkadzają bambus.
• Olejowanie: Okresowo zabezpieczać bambus olejem dopuszczonym do kontaktu z żywnością (np. olejem mineralnym lub lnianym), aby chronić materiał i zapobiegać wysychaniu lub pękaniu.
• Mikrofalówka: Nieodpowiedni do użycia w kuchence mikrofalowej.
• Przechowywanie: Przechowywać produkt w pozycji pionowej lub poziomej w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, nie w zamkniętym wilgotnym pomieszczeniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Drzazgi: Przed każdym użyciem sprawdzaj produkt pod kątem drzazg lub ostrych krawędzi, zwłaszcza po długotrwałym użytkowaniu.
• Ciepło: Bambus może się wypaczyć lub pęknąć przy długotrwałym narażeniu na ekstremalną temperaturę. Nie używać nad otwartym ogniem ani w piekarniku.
• Wilgoć: Długotrwałe moczenie w wodzie może spowodować pęcznienie, pękanie lub odkształcanie się bambusa.
• Pleśń: Przechowywać produkt w suchym, wentylowanym miejscu, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Bambus jest naturalnym, biodegradowalnym materiałem i może być wyrzucany razem z odpadami organicznymi lub zielonymi.
• Sprawdź w swoim urzędzie gminy, czy produkty z bambusa są akceptowane w pojemniku na odpady zielone.
• W razie potrzeby dostarcz produkt do punktu selektywnej zbiórki odpadów jako materiał drewnopodobny.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- **-:** Zagrożenie fizyczne: ryzyko drzazg w przypadku uszkodzenia lub zużycia bambusa.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Tuotteen sisältö

• 1x Mokkenhouder (Hoogte 32,5 cm, Diameter voet: Ø 13 cm)
• Materiaal: Bamboe

Käyttöohjeet

• Gebruik: Geschikt voor het ophangen en opbergen van mokken en kopjes op het aanrecht, bij het koffiezetapparaat of in de koffiehoek
• Reinigen: Afnemen met een vochtige doek; niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderhoud: Niet onderdompelen in water om vochtschade aan het bamboe te voorkomen
• Plaatsing: Zet de houder op een stabiele, vlakke ondergrond; de ronde voet (Ø 13 cm) zorgt voor stabiliteit
• Belasting: Gebruik uitsluitend voor lichte mokken en kopjes; niet geschikt voor zwaar servies

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na en droog direct af.
• Vaatwasser: Niet geschikt voor de vaatwasser. De hitte en het langdurige contact met water beschadigen het bamboe.
• Inmiddelen: Behandel het bamboe periodiek met een voedselolie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het materiaal te beschermen en te voorkomen dat het uitdroogt of scheurt.
• Magnetron: Niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
• Opbergen: Bewaar het product staand of liggend op een droge, goed geventileerde plaats, niet in een afgesloten vochtige ruimte.

Turvallisuusohjeet

• Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of ruwe randen, met name na langdurig gebruik.
• Warmte: Bamboe kan vervormen of scheuren bij langdurige blootstelling aan extreme hitte. Gebruik geen open vuur of oven.
• Vochtigheid: Langdurige onderdompeling in water kan het bamboe doen zwellen, scheuren of vervormen.
• Schimmeling: Bewaar het product op een droge, geventileerde plaats om schimmelvorming te voorkomen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Bamboe is een natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal en kan worden aangeboden bij het GFT-afval of groenafval.
• Controleer bij uw gemeente of bamboe producten worden geaccepteerd bij de groenafvalcontainer.
• Breng het product indien nodig naar een milieustraat voor verwerking als houtachtig materiaal.

Varoitukset

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op splinters bij beschadiging of slijtage van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Název výrobku

Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Obsah výrobku

• 1x Mokkenhouder (Hoogte 32,5 cm, Diameter voet: Ø 13 cm)
• Materiaal: Bamboe

Návod k použití

• Gebruik: Geschikt voor het ophangen en opbergen van mokken en kopjes op het aanrecht, bij het koffiezetapparaat of in de koffiehoek
• Reinigen: Afnemen met een vochtige doek; niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderhoud: Niet onderdompelen in water om vochtschade aan het bamboe te voorkomen
• Plaatsing: Zet de houder op een stabiele, vlakke ondergrond; de ronde voet (Ø 13 cm) zorgt voor stabiliteit
• Belasting: Gebruik uitsluitend voor lichte mokken en kopjes; niet geschikt voor zwaar servies

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na en droog direct af.
• Vaatwasser: Niet geschikt voor de vaatwasser. De hitte en het langdurige contact met water beschadigen het bamboe.
• Inmiddelen: Behandel het bamboe periodiek met een voedselolie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het materiaal te beschermen en te voorkomen dat het uitdroogt of scheurt.
• Magnetron: Niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
• Opbergen: Bewaar het product staand of liggend op een droge, goed geventileerde plaats, niet in een afgesloten vochtige ruimte.

Bezpečnostní pokyny

• Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of ruwe randen, met name na langdurig gebruik.
• Warmte: Bamboe kan vervormen of scheuren bij langdurige blootstelling aan extreme hitte. Gebruik geen open vuur of oven.
• Vochtigheid: Langdurige onderdompeling in water kan het bamboe doen zwellen, scheuren of vervormen.
• Schimmeling: Bewaar het product op een droge, geventileerde plaats om schimmelvorming te voorkomen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Bamboe is een natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal en kan worden aangeboden bij het GFT-afval of groenafval.
• Controleer bij uw gemeente of bamboe producten worden geaccepteerd bij de groenafvalcontainer.
• Breng het product indien nodig naar een milieustraat voor verwerking als houtachtig materiaal.

Varování

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op splinters bij beschadiging of slijtage van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Termék neve

Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

A termék tartalma

• 1x Mokkenhouder (Hoogte 32,5 cm, Diameter voet: Ø 13 cm)
• Materiaal: Bamboe

Használati utasítás

• Gebruik: Geschikt voor het ophangen en opbergen van mokken en kopjes op het aanrecht, bij het koffiezetapparaat of in de koffiehoek
• Reinigen: Afnemen met een vochtige doek; niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderhoud: Niet onderdompelen in water om vochtschade aan het bamboe te voorkomen
• Plaatsing: Zet de houder op een stabiele, vlakke ondergrond; de ronde voet (Ø 13 cm) zorgt voor stabiliteit
• Belasting: Gebruik uitsluitend voor lichte mokken en kopjes; niet geschikt voor zwaar servies

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na en droog direct af.
• Vaatwasser: Niet geschikt voor de vaatwasser. De hitte en het langdurige contact met water beschadigen het bamboe.
• Inmiddelen: Behandel het bamboe periodiek met een voedselolie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het materiaal te beschermen en te voorkomen dat het uitdroogt of scheurt.
• Magnetron: Niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
• Opbergen: Bewaar het product staand of liggend op een droge, goed geventileerde plaats, niet in een afgesloten vochtige ruimte.

Biztonsági utasítások

• Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of ruwe randen, met name na langdurig gebruik.
• Warmte: Bamboe kan vervormen of scheuren bij langdurige blootstelling aan extreme hitte. Gebruik geen open vuur of oven.
• Vochtigheid: Langdurige onderdompeling in water kan het bamboe doen zwellen, scheuren of vervormen.
• Schimmeling: Bewaar het product op een droge, geventileerde plaats om schimmelvorming te voorkomen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Bamboe is een natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal en kan worden aangeboden bij het GFT-afval of groenafval.
• Controleer bij uw gemeente of bamboe producten worden geaccepteerd bij de groenafvalcontainer.
• Breng het product indien nodig naar een milieustraat voor verwerking als houtachtig materiaal.

Figyelmeztetések

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op splinters bij beschadiging of slijtage van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Título do produto

Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Conteúdo do produto

• 1x Mokkenhouder (Hoogte 32,5 cm, Diameter voet: Ø 13 cm)
• Materiaal: Bamboe

Instruções de utilização

• Gebruik: Geschikt voor het ophangen en opbergen van mokken en kopjes op het aanrecht, bij het koffiezetapparaat of in de koffiehoek
• Reinigen: Afnemen met een vochtige doek; niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderhoud: Niet onderdompelen in water om vochtschade aan het bamboe te voorkomen
• Plaatsing: Zet de houder op een stabiele, vlakke ondergrond; de ronde voet (Ø 13 cm) zorgt voor stabiliteit
• Belasting: Gebruik uitsluitend voor lichte mokken en kopjes; niet geschikt voor zwaar servies

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na en droog direct af.
• Vaatwasser: Niet geschikt voor de vaatwasser. De hitte en het langdurige contact met water beschadigen het bamboe.
• Inmiddelen: Behandel het bamboe periodiek met een voedselolie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het materiaal te beschermen en te voorkomen dat het uitdroogt of scheurt.
• Magnetron: Niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
• Opbergen: Bewaar het product staand of liggend op een droge, goed geventileerde plaats, niet in een afgesloten vochtige ruimte.

Instruções de segurança

• Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of ruwe randen, met name na langdurig gebruik.
• Warmte: Bamboe kan vervormen of scheuren bij langdurige blootstelling aan extreme hitte. Gebruik geen open vuur of oven.
• Vochtigheid: Langdurige onderdompeling in water kan het bamboe doen zwellen, scheuren of vervormen.
• Schimmeling: Bewaar het product op een droge, geventileerde plaats om schimmelvorming te voorkomen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Bamboe is een natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal en kan worden aangeboden bij het GFT-afval of groenafval.
• Controleer bij uw gemeente of bamboe producten worden geaccepteerd bij de groenafvalcontainer.
• Breng het product indien nodig naar een milieustraat voor verwerking als houtachtig materiaal.

Avisos

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op splinters bij beschadiging of slijtage van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Produkttittel

Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Produktinnhold

• 1x Mokkenhouder (Hoogte 32,5 cm, Diameter voet: Ø 13 cm)
• Materiaal: Bamboe

Bruksanvisning

• Gebruik: Geschikt voor het ophangen en opbergen van mokken en kopjes op het aanrecht, bij het koffiezetapparaat of in de koffiehoek
• Reinigen: Afnemen met een vochtige doek; niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderhoud: Niet onderdompelen in water om vochtschade aan het bamboe te voorkomen
• Plaatsing: Zet de houder op een stabiele, vlakke ondergrond; de ronde voet (Ø 13 cm) zorgt voor stabiliteit
• Belasting: Gebruik uitsluitend voor lichte mokken en kopjes; niet geschikt voor zwaar servies

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na en droog direct af.
• Vaatwasser: Niet geschikt voor de vaatwasser. De hitte en het langdurige contact met water beschadigen het bamboe.
• Inmiddelen: Behandel het bamboe periodiek met een voedselolie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het materiaal te beschermen en te voorkomen dat het uitdroogt of scheurt.
• Magnetron: Niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
• Opbergen: Bewaar het product staand of liggend op een droge, goed geventileerde plaats, niet in een afgesloten vochtige ruimte.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of ruwe randen, met name na langdurig gebruik.
• Warmte: Bamboe kan vervormen of scheuren bij langdurige blootstelling aan extreme hitte. Gebruik geen open vuur of oven.
• Vochtigheid: Langdurige onderdompeling in water kan het bamboe doen zwellen, scheuren of vervormen.
• Schimmeling: Bewaar het product op een droge, geventileerde plaats om schimmelvorming te voorkomen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Bamboe is een natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal en kan worden aangeboden bij het GFT-afval of groenafval.
• Controleer bij uw gemeente of bamboe producten worden geaccepteerd bij de groenafvalcontainer.
• Breng het product indien nodig naar een milieustraat voor verwerking als houtachtig materiaal.

Advarsler

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op splinters bij beschadiging of slijtage van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Titlul produsului

Cosy & Trendy Mokkenhouder / Mokkenboom – Bamboe – Hoogte 32,5 cm – Ø 13 cm

Conținutul produsului

• 1x Mokkenhouder (Hoogte 32,5 cm, Diameter voet: Ø 13 cm)
• Materiaal: Bamboe

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Geschikt voor het ophangen en opbergen van mokken en kopjes op het aanrecht, bij het koffiezetapparaat of in de koffiehoek
• Reinigen: Afnemen met een vochtige doek; niet in de vaatwasser plaatsen
• Onderhoud: Niet onderdompelen in water om vochtschade aan het bamboe te voorkomen
• Plaatsing: Zet de houder op een stabiele, vlakke ondergrond; de ronde voet (Ø 13 cm) zorgt voor stabiliteit
• Belasting: Gebruik uitsluitend voor lichte mokken en kopjes; niet geschikt voor zwaar servies

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Spoel grondig na en droog direct af.
• Vaatwasser: Niet geschikt voor de vaatwasser. De hitte en het langdurige contact met water beschadigen het bamboe.
• Inmiddelen: Behandel het bamboe periodiek met een voedselolie (bijv. minerale olie of lijnolie) om het materiaal te beschermen en te voorkomen dat het uitdroogt of scheurt.
• Magnetron: Niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
• Opbergen: Bewaar het product staand of liggend op een droge, goed geventileerde plaats, niet in een afgesloten vochtige ruimte.

Instrucțiuni de siguranță

• Splinters: Controleer het product vóór elk gebruik op splinters of ruwe randen, met name na langdurig gebruik.
• Warmte: Bamboe kan vervormen of scheuren bij langdurige blootstelling aan extreme hitte. Gebruik geen open vuur of oven.
• Vochtigheid: Langdurige onderdompeling in water kan het bamboe doen zwellen, scheuren of vervormen.
• Schimmeling: Bewaar het product op een droge, geventileerde plaats om schimmelvorming te voorkomen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Bamboe is een natuurlijk, biologisch afbreekbaar materiaal en kan worden aangeboden bij het GFT-afval of groenafval.
• Controleer bij uw gemeente of bamboe producten worden geaccepteerd bij de groenafvalcontainer.
• Breng het product indien nodig naar een milieustraat voor verwerking als houtachtig materiaal.

Avertismente

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.
- **-:** Fysiek gevaar: Risico op splinters bij beschadiging of slijtage van het bamboe.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Mugghållare / Muggträd – Bambu – Höjd 32,5 cm – Ø 13 cm

Produkttitel

Cosy & Trendy Mugghållare / Muggträd – Bambu – Höjd 32,5 cm – Ø 13 cm

Produktinnehåll

• 1x Mugghållare (Höjd 32,5 cm, Diameter bas: Ø 13 cm)
• Material: Bambu

Användarinstruktioner

• Användning: Lämplig för att hänga och förvara muggar och koppar på bänkskivan, vid kaffemaskinen eller i kaffehörnan
• Rengöring: Torka av med en fuktig trasa; ska inte diskas i diskmaskin
• Underhåll: Doppa inte i vatten för att undvika fuktskador på bambu
• Placering: Ställ hållaren på ett stabilt, plant underlag; det runda fotplanet (Ø 13 cm) säkerställer stabilitet
• Belastning: Används endast för lätta muggar och koppar; inte lämplig för tungt porslin

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska för hand med varmt vatten och ett milt diskmedel. Skölj noggrant och torka omedelbart.
• Diskmaskin: Inte lämplig för diskmaskin. Värme och långvarig kontakt med vatten skadar bambu.
• Inoljning: Behandla bambu regelbundet med en livsmedelsgodkänd olja (t.ex. mineralolja eller linolja) för att skydda materialet och förhindra att det torkar ut eller spricker.
• Mikrovågsugn: Inte lämplig för användning i mikrovågsugn.
• Förvaring: Förvara produkten stående eller liggande på en torr, välventilerad plats, inte i ett slutet fuktigt utrymme.

Säkerhetsinstruktioner

• Splittror: Kontrollera produkten för splittror eller vassa kanter före varje användning, särskilt efter långvarig användning.
• Värme: Bambu kan böja sig eller spricka vid långvarig exponering för extrem värme. Använd inte över öppen låga eller i ugn.
• Fukt: Långvarig nedsänkning i vatten kan få bambu att svälla, spricka eller deformeras.
• Mögel: Förvara produkten på en torr, ventilerad plats för att förhindra mögelbildning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Bambu är ett naturligt, biologiskt nedbrytbart material och kan lämnas till kompost eller trädgårdsavfall.
• Kontrollera med din kommun om bambuprodukter accepteras i insamlingen av trädgårdsavfall.
• Vid behov, lämna produkten till en återvinningscentral för hantering som träliknande material.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- **-:** Fysisk fara: Risk för splittror om bambu är skadad eller sliten.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.