NL Handleiding: Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Producttitel

Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Inhoud van het product

• 6x Tafelvork (Lengte: 20,5 cm, Breedte: 27 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Champagnekleurig gekleurd

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal als tafelvork voor dagelijkse maaltijden en feestelijke gelegenheden
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de champagnekleurige afwerking langdurig te behouden
• Niet geschikt voor gebruik in de magnetron
• Combineerbaar: Te combineren met andere Bistro-items van Cosy & Trendy in dezelfde champagnekleur
• Opslag: Droog bewaren na het afwassen om verkleuring te voorkomen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Bistro Dinner Forks Champagne 20.5 cm - Set of 6 - 18/10 Stainless Steel

Product Title

Cosy & Trendy Bistro Dinner Forks Champagne 20.5 cm - Set of 6 - 18/10 Stainless Steel

Contents of the Product

• 6x Dinner Fork (Length: 20.5 cm, Width: 27 mm)
• Material: Stainless Steel (18/10)
• Finish: Champagne-coloured coating

User Instructions

• Use: Ideal as a dinner fork for everyday meals and festive occasions
• Dishwasher safe: Yes, but hand washing is recommended to preserve the champagne-coloured finish long-term
• Not suitable for use in the microwave
• Combinable: Can be combined with other Cosy & Trendy Bistro items in the same champagne colour
• Storage: Store dry after washing to prevent discolouration

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately to prevent water spots.
• Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
• Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners, as these can scratch the stainless steel surface.
• Storage: Store cutlery dry and organised to prevent scratches.

Safety Instructions

• Sharp edges: Knife blades and fork tines are sharp. Handle with care, especially when drying.
• Temperature: Cutlery may become hot when in contact with hot food or liquids. Handle with caution.
• Inspect cutlery before use for any burrs or sharp edges.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Dispose of used stainless steel cutlery at a metal recycling point or local waste facility.
• Remove any non-metal components (e.g. plastic handles) before disposal for separate recycling.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Bistro Tischgabeln Champagner 20,5 cm - 6er-Set - Edelstahl 18/10

Produkttitel

Cosy & Trendy Bistro Tischgabeln Champagner 20,5 cm - 6er-Set - Edelstahl 18/10

Produktinhalt

• 6x Tischgabel (Länge: 20,5 cm, Breite: 27 mm)
• Material: Edelstahl (18/10)
• Oberfläche: Champagnerfarbene Beschichtung

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal als Tischgabel für den täglichen Gebrauch und festliche Anlässe
• Spülmaschinenfest: Ja, Handwäsche wird jedoch empfohlen, um die champagnerfarbene Oberfläche langfristig zu erhalten
• Nicht für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet
• Kombinierbar: Passend zu anderen Cosy & Trendy Bistro-Artikeln in der gleichen Champagnerfarbe
• Aufbewahrung: Nach dem Waschen trocken lagern, um Verfärbungen zu vermeiden

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel reinigen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Flecken: Für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung verwenden.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Edelstahloberfläche zerkratzen können.
• Aufbewahrung: Besteck trocken und geordnet aufbewahren, um Kratzer zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

• Scharfe Kanten: Messer und Gabelzinken sind scharf. Beim Handhaben vorsichtig sein, besonders beim Abtrocknen.
• Temperatur: Besteck kann sich erhitzen, wenn es mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten in Berührung kommt. Vorsichtig handhaben.
• Besteck vor Gebrauch auf Grate oder scharfe Kanten prüfen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Ausgedienten Besteck aus rostfreiem Stahl bei einer Metallsammelstelle oder dem Wertstoffhof abgeben.
• Nicht-metallische Teile (z. B. Kunststoffgriffe) vor der Entsorgung für eine getrennte Verwertung entfernen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Bistro Fourchettes de Table Champagne 20,5 cm - Set de 6 - Acier Inoxydable 18/10

Titre du produit

Cosy & Trendy Bistro Fourchettes de Table Champagne 20,5 cm - Set de 6 - Acier Inoxydable 18/10

Contenu du produit

• 6x Fourchette de table (Longueur : 20,5 cm, Largeur : 27 mm)
• Matériau : Acier inoxydable (18/10)
• Finition : Revêtement couleur champagne

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéale comme fourchette de table pour les repas quotidiens et les occasions festives
• Compatible lave-vaisselle : Oui, mais le lavage à la main est recommandé pour préserver durablement la finition couleur champagne
• Ne pas utiliser au micro-ondes
• Combinable : À associer avec les autres articles Bistro de Cosy & Trendy dans la même couleur champagne
• Stockage : Conserver au sec après lavage pour éviter la décoloration

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement pour éviter les traces d'eau.
• Taches : Utiliser un nettoyant pour inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou décolorations.
• À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface en inox.
• Rangement : Ranger les couverts au sec et de manière ordonnée pour éviter les rayures.

Consignes de sécurité

• Bords tranchants : Les lames de couteaux et les dents de fourchettes sont tranchantes. Manipuler avec précaution, notamment lors du séchage.
• Température : Les couverts peuvent chauffer au contact d'aliments ou de liquides chauds. Manipuler avec prudence.
• Inspecter les couverts avant utilisation pour détecter toute bavure ou bord tranchant.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Déposer les couverts en inox usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
• Retirer les éventuelles parties non métalliques (par ex. manches en plastique) avant l'élimination pour un tri séparé.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Bistro Tenedores de Mesa Champán 20,5 cm - Set de 6 - Acero Inoxidable 18/10

Título del producto

Cosy & Trendy Bistro Tenedores de Mesa Champán 20,5 cm - Set de 6 - Acero Inoxidable 18/10

Contenido del producto

• 6x Tenedor de mesa (Longitud: 20,5 cm, Ancho: 27 mm)
• Material: Acero inoxidable (18/10)
• Acabado: Revestimiento color champán

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal como tenedor de mesa para comidas diarias y ocasiones festivas
• Apto para lavavajillas: Sí, pero se recomienda el lavado a mano para preservar el acabado color champán a largo plazo
• No apto para uso en microondas
• Combinable: Se puede combinar con otros artículos Bistro de Cosy & Trendy en el mismo color champán
• Almacenamiento: Guardar seco tras el lavado para evitar la decoloración

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
• Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
• Evitar: No utilizar estropajos de acero ni limpiadores abrasivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
• Almacenamiento: Guardar los cubiertos secos y ordenados para evitar arañazos.

Instrucciones de seguridad

• Bordes cortantes: Las hojas de los cuchillos y las púas de los tenedores son afilados. Manipular con cuidado, especialmente al secar.
• Temperatura: Los cubiertos pueden calentarse al entrar en contacto con alimentos o líquidos calientes. Manejar con precaución.
• Inspeccionar los cubiertos antes de su uso para detectar rebabas o bordes afilados.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Lleve los cubiertos de acero inoxidable usados a un punto de recogida de metales o al centro de reciclaje local.
• Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico) antes de su eliminación para un reciclaje separado.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Produkttitel

Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Produktets indhold

• 6x Tafelvork (Lengte: 20,5 cm, Breedte: 27 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Champagnekleurig gekleurd

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal als tafelvork voor dagelijkse maaltijden en feestelijke gelegenheden
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de champagnekleurige afwerking langdurig te behouden
• Niet geschikt voor gebruik in de magnetron
• Combineerbaar: Te combineren met andere Bistro-items van Cosy & Trendy in dezelfde champagnekleur
• Opslag: Droog bewaren na het afwassen om verkleuring te voorkomen

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Sikkerhedsinstruktioner

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Bistro Forchette da Tavola Champagne 20,5 cm - Set da 6 - Acciaio Inossidabile 18/10

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Bistro Forchette da Tavola Champagne 20,5 cm - Set da 6 - Acciaio Inossidabile 18/10

Contenuto del prodotto

• 6x Forchetta da tavola (Lunghezza: 20,5 cm, Larghezza: 27 mm)
• Materiale: Acciaio inossidabile (18/10)
• Finitura: Rivestimento color champagne

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale come forchetta da tavola per i pasti quotidiani e le occasioni festive
• Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma si consiglia il lavaggio a mano per preservare a lungo la finitura color champagne
• Non adatta all'uso nel microonde
• Combinabile: Si abbina agli altri articoli Bistro di Cosy & Trendy nello stesso colore champagne
• Conservazione: Conservare asciutta dopo il lavaggio per evitare la decolorazione

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente per evitare aloni d'acqua.
• Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
• Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
• Conservazione: Conservare le posate asciutte e in ordine per evitare graffi.

Istruzioni di sicurezza

• Bordi taglienti: Le lame dei coltelli e i rebbi delle forchette sono affilati. Maneggiare con cura, specialmente durante l'asciugatura.
• Temperatura: Le posate possono scaldarsi a contatto con cibi o liquidi caldi. Maneggiare con cautela.
• Ispezionare le posate prima dell'uso per eventuali bave o bordi taglienti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Smaltire le posate in acciaio inossidabile usate presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.

• Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica) prima dello smaltimento per il riciclaggio separato.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Bistro Widelce Stołowe Champagne 20,5 cm - Zestaw 6 Sztuk - Stal Nierdzewna 18/10

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Bistro Widelce Stołowe Champagne 20,5 cm - Zestaw 6 Sztuk - Stal Nierdzewna 18/10

Zawartość produktu

• 6x Widelec stołowy (Długość: 20,5 cm, Szerokość: 27 mm)
• Materiał: Stal nierdzewna (18/10)
• Wykończenie: Powłoka w kolorze champagne

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealny jako widelec stołowy do codziennych posiłków i uroczystych okazji
• Nadaje się do zmywarki: Tak, jednak zaleca się mycie ręczne w celu długotrwałego zachowania powłoki w kolorze champagne
• Nie nadaje się do użytku w kuchence mikrofalowej
• Możliwość łączenia: Pasuje do innych produktów Cosy & Trendy z serii Bistro w tym samym kolorze champagne
• Przechowywanie: Przechowywać suche po umyciu, aby zapobiec odbarwieniu

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Natychmiast osuszyć, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
• Plamy: Do trudnych plam lub przebarwień używać środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
• Unikać: Nie używać stalowej wełny ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
• Przechowywanie: Przechowywać sztućce suche i uporządkowane, aby zapobiec powstawaniu zarysowań.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Ostre krawędzie: Ostrza noży i zęby widelców są ostre. Zachować ostrożność podczas używania, szczególnie przy wycieraniu do sucha.
• Temperatura: Sztućce mogą nagrzewać się w kontakcie z gorącymi potrawami lub płynami. Używać ostrożnie.
• Przed użyciem sprawdzić sztućce pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Zużyte sztućce ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub do miejscowego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
• Przed oddaniem do recyklingu usunąć ewentualne elementy niemetalowe (np. uchwyty z tworzywa sztucznego) w celu oddzielnego przetworzenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Tuotteen sisältö

• 6x Tafelvork (Lengte: 20,5 cm, Breedte: 27 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Champagnekleurig gekleurd

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal als tafelvork voor dagelijkse maaltijden en feestelijke gelegenheden
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de champagnekleurige afwerking langdurig te behouden
• Niet geschikt voor gebruik in de magnetron
• Combineerbaar: Te combineren met andere Bistro-items van Cosy & Trendy in dezelfde champagnekleur
• Opslag: Droog bewaren na het afwassen om verkleuring te voorkomen

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Turvallisuusohjeet

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Název výrobku

Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Obsah výrobku

• 6x Tafelvork (Lengte: 20,5 cm, Breedte: 27 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Champagnekleurig gekleurd

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal als tafelvork voor dagelijkse maaltijden en feestelijke gelegenheden
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de champagnekleurige afwerking langdurig te behouden
• Niet geschikt voor gebruik in de magnetron
• Combineerbaar: Te combineren met andere Bistro-items van Cosy & Trendy in dezelfde champagnekleur
• Opslag: Droog bewaren na het afwassen om verkleuring te voorkomen

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Bezpečnostní pokyny

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Termék neve

Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

A termék tartalma

• 6x Tafelvork (Lengte: 20,5 cm, Breedte: 27 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Champagnekleurig gekleurd

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal als tafelvork voor dagelijkse maaltijden en feestelijke gelegenheden
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de champagnekleurige afwerking langdurig te behouden
• Niet geschikt voor gebruik in de magnetron
• Combineerbaar: Te combineren met andere Bistro-items van Cosy & Trendy in dezelfde champagnekleur
• Opslag: Droog bewaren na het afwassen om verkleuring te voorkomen

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Biztonsági utasítások

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Título do produto

Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Conteúdo do produto

• 6x Tafelvork (Lengte: 20,5 cm, Breedte: 27 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Champagnekleurig gekleurd

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal als tafelvork voor dagelijkse maaltijden en feestelijke gelegenheden
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de champagnekleurige afwerking langdurig te behouden
• Niet geschikt voor gebruik in de magnetron
• Combineerbaar: Te combineren met andere Bistro-items van Cosy & Trendy in dezelfde champagnekleur
• Opslag: Droog bewaren na het afwassen om verkleuring te voorkomen

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Instruções de segurança

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Produkttittel

Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Produktinnhold

• 6x Tafelvork (Lengte: 20,5 cm, Breedte: 27 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Champagnekleurig gekleurd

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal als tafelvork voor dagelijkse maaltijden en feestelijke gelegenheden
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de champagnekleurige afwerking langdurig te behouden
• Niet geschikt voor gebruik in de magnetron
• Combineerbaar: Te combineren met andere Bistro-items van Cosy & Trendy in dezelfde champagnekleur
• Opslag: Droog bewaren na het afwassen om verkleuring te voorkomen

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Titlul produsului

Cosy & Trendy Bistro Tafelvorken Champagne 20,5 cm - Set van 6 - RVS 18/10

Conținutul produsului

• 6x Tafelvork (Lengte: 20,5 cm, Breedte: 27 mm)
• Materiaal: Roestvrij staal (RVS 18/10)
• Afwerking: Champagnekleurig gekleurd

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal als tafelvork voor dagelijkse maaltijden en feestelijke gelegenheden
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen om de champagnekleurige afwerking langdurig te behouden
• Niet geschikt voor gebruik in de magnetron
• Combineerbaar: Te combineren met andere Bistro-items van Cosy & Trendy in dezelfde champagnekleur
• Opslag: Droog bewaren na het afwassen om verkleuring te voorkomen

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Instrucțiuni de siguranță

• Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
• Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
• Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Bistro Bordsgafflar Champagne 20,5 cm - Set om 6 - Rostfritt Stål 18/10

Produkttitel

Cosy & Trendy Bistro Bordsgafflar Champagne 20,5 cm - Set om 6 - Rostfritt Stål 18/10

Produktinnehåll

• 6x Bordsgaffel (Längd: 20,5 cm, Bredd: 27 mm)
• Material: Rostfritt stål (18/10)
• Yta: Champagnefärgad ytbehandling

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk som bordsgaffel för dagliga måltider och festliga tillfällen
• Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för att bevara den champagnefärgade ytan långsiktigt
• Inte lämplig för användning i mikrovågsugn
• Kombinerbar: Kan kombineras med andra Cosy & Trendy Bistro-artiklar i samma champagnefärg
• Förvaring: Förvara torrt efter diskning för att förhindra missfärgning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och milt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
• Fläckar: Använd ett rostfritt stål-rengöringsmedel eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
• Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan på rostfritt stål.
• Förvaring: Förvara bestickten torra och ordnade för att undvika repor.

Säkerhetsinstruktioner

• Vassa kanter: Knivsblad och gaffelspetsar är vassa. Hantera varsamt, särskilt vid torkning.
• Temperatur: Bestick kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Hantera försiktigt.
• Kontrollera bestickten före användning för grader eller vassa kanter.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

• Lämna uttjänt bestick av rostfritt stål till en insamlingsplats för metallåtervinning eller till en återvinningscentral.
• Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast) innan inlämning för separat återvinning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.