NL Handleiding: Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Producttitel

Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Inhoud van het product

• 1x Kurkentrekker
• 1x Druppelvanger (voor om de flessenhals)
• 1x Schenktuit met stop
• Geleverd in een cadeaudoos
• Materiaal: Roestvrij staal

Gebruiksinstructies

• Gebruik: Ideaal voor het openen, schenken en afsluiten van wijnflessen zonder morsen of vlekken
• Kurkentrekker: Plaatseer de worm op het midden van de kurk en draai totdat de kurk volledig is uitgetrokken
• Druppelvanger: Schuif de druppelvanger rond de flessenhals vóór het schenken om druppels op te vangen
• Schenktuit: Plaats de schenktuit in de flessenhals voor een gecontroleerde en morsvrije stroom; gebruik de stop om een aangebroken fles opnieuw af te sluiten
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas wordt aanbevolen voor langdurig gebruik
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee

Onderhouds- en reinigingsinstructies

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Veiligheidsinstructies

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Wine Set 3-piece – Corkscrew, Drip Catcher & Pourer

Product Title

Cosy & Trendy Wine Set 3-piece – Corkscrew, Drip Catcher & Pourer

Contents of the Product

• 1x Corkscrew
• 1x Drip catcher (fits around the bottle neck)
• 1x Pourer with stopper
• Supplied in a gift box
• Material: Stainless steel

User Instructions

• Use: Ideal for opening, pouring and resealing wine bottles without spilling or staining
• Corkscrew: Place the worm in the centre of the cork and turn until the cork is fully extracted
• Drip catcher: Slide the drip catcher around the bottle neck before pouring to catch drips
• Pourer: Insert the pourer into the bottle neck for a controlled, drip-free flow; use the stopper to reseal an opened bottle
• Dishwasher safe: Yes, but hand washing is recommended for prolonged use
• Suitable for microwave: No
• Suitable for oven: No

Maintenance and Cleaning Instructions

• Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Dry immediately with a soft cloth to prevent water spots.
• Stains: Remove stubborn stains or limescale deposits with a solution of water and white vinegar.
• Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the stainless steel surface.
• Discolouration: Stainless steel may discolour slightly at high temperatures. This is normal and does not affect safety.

Safety Instructions

• Temperature: Stainless steel may become hot when in contact with hot liquids or food. Handle with care.
• Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
• Stability: Ensure the product is placed on a stable surface to prevent tipping and spilling.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

• Take discarded stainless steel products to a metal recycling point or waste collection centre.
• Remove any non-metal parts (such as rubber or plastic) separately in accordance with local waste separation rules.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- **-:** This product contains no chemical hazards.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Weinset 3-teilig – Korkenzieher, Tropfenfänger & Ausgießer

Produkttitel

Cosy & Trendy Weinset 3-teilig – Korkenzieher, Tropfenfänger & Ausgießer

Produktinhalt

• 1x Korkenzieher
• 1x Tropfenfänger (für den Flaschenhals)
• 1x Ausgießer mit Stopfen
• Geliefert in einer Geschenkbox
• Material: Rostfreier Stahl

Benutzeranleitung

• Verwendung: Ideal zum Öffnen, Einschenken und Wiederverschließen von Weinflaschen ohne Verschütten oder Flecken
• Korkenzieher: Spirale in die Mitte des Korkens setzen und drehen, bis der Korken vollständig herausgezogen ist
• Tropfenfänger: Tropfenfänger vor dem Einschenken um den Flaschenhals schieben, um Tropfen aufzufangen
• Ausgießer: Ausgießer in den Flaschenhals stecken für einen kontrollierten, tropfenfreien Strahl; Stopfen zum Wiederverschließen verwenden
• Spülmaschinenfest: Ja, Handwäsche wird jedoch für eine längere Haltbarkeit empfohlen
• Für Mikrowelle geeignet: Nein
• Für Ofen geeignet: Nein

Pflege- und Reinigungshinweise

• Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Sofort mit einem weichen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
• Flecken: Hartnäckige Flecken oder Kalkablagerungen mit einer Lösung aus Wasser und Weißweinessig entfernen.
• Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche des rostfreien Stahls zerkratzen können.
• Verfärbung: Rostfreier Stahl kann bei hohen Temperaturen leicht verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt die Sicherheit nicht.

Sicherheitshinweise

• Temperatur: Rostfreier Stahl kann sich bei Kontakt mit heißen Flüssigkeiten oder Speisen erhitzen. Vorsichtig handhaben.
• Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.

• Standfestigkeit: Stellen Sie das Produkt auf eine stabile Unterlage, um Umkippen und Verschütten zu vermeiden.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

• Bringen Sie ausgedientes rostfreies Stahl zu einem Wertstoffhof oder einer Metall-Sammelstelle.
• Entfernen Sie etwaige Nicht-Metall-Teile (wie Gummi oder Kunststoff) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Abfalltrennungsvorschriften.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- **-:** Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Set à Vin 3 pièces – Tire-bouchon, Goutte-à-goutte & Bec verseur

Titre du produit

Cosy & Trendy Set à Vin 3 pièces – Tire-bouchon, Goutte-à-goutte & Bec verseur

Contenu du produit

• 1x Tire-bouchon
• 1x Goutte-à-goutte (pour le col de la bouteille)
• 1x Bec verseur avec bouchon
• Livré dans une boîte cadeau
• Matériau : Acier inoxydable

Instructions d'utilisation

• Utilisation : Idéal pour ouvrir, verser et reboucher des bouteilles de vin sans renverser ni tacher
• Tire-bouchon : Placer la vrille au centre du bouchon et tourner jusqu'à extraction complète
• Goutte-à-goutte : Glisser l'anneau autour du col de la bouteille avant de verser pour retenir les gouttes
• Bec verseur : Insérer le bec dans le col de la bouteille pour un versement précis et sans éclaboussures ; utiliser le bouchon pour refermer une bouteille entamée
• Compatible lave-vaisselle : Oui, mais le lavage à la main est recommandé pour une utilisation prolongée
• Compatible micro-ondes : Non
• Compatible four : Non

Instructions d'entretien et de nettoyage

• Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Sécher immédiatement avec un chiffon doux pour éviter les traces d'eau.
• Taches : Éliminer les taches tenaces ou le calcaire avec une solution d'eau et de vinaigre blanc.
• À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits nettoyants abrasifs, qui pourraient rayer la surface en acier inoxydable.
• Décoloration : L'acier inoxydable peut légèrement se décolorer à haute température. Cela est normal et n'affecte pas la sécurité.

Consignes de sécurité

• Température : L'acier inoxydable peut chauffer au contact de liquides ou d'aliments chauds. Manipulez avec précaution.
• Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
• Stabilité : Assurez-vous que le produit est posé sur une surface stable pour éviter qu'il ne bascule et ne renverse son contenu.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient aux adultes et aux enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

• Déposez l'acier inoxydable mis au rebut dans un point de collecte des métaux ou une déchetterie.
• Retirez les éventuelles pièces non métalliques (caoutchouc, plastique) et éliminez-les séparément conformément aux règles locales de tri des déchets.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- **-:** Ce produit ne contient aucun danger chimique.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Set de Vino 3 piezas – Sacacorchos, Antigoteo & Vertedor

Título del producto

Cosy & Trendy Set de Vino 3 piezas – Sacacorchos, Antigoteo & Vertedor

Contenido del producto

• 1x Sacacorchos
• 1x Antigoteo (para el cuello de la botella)
• 1x Vertedor con tapón
• Entregado en una caja de regalo
• Material: Acero inoxidable

Instrucciones de uso

• Uso: Ideal para abrir, servir y volver a tapar botellas de vino sin derrames ni manchas
• Sacacorchos: Colocar la espiral en el centro del corcho y girar hasta extraerlo por completo
• Antigoteo: Deslizar el antigoteo alrededor del cuello de la botella antes de servir para recoger las gotas
• Vertedor: Insertar el vertedor en el cuello de la botella para un flujo controlado y sin goteo; usar el tapón para volver a cerrar una botella abierta
• Apto para lavavajillas: Sí, aunque se recomienda el lavado a mano para mayor durabilidad
• Apto para microondas: No
• Apto para horno: No

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

• Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Secar inmediatamente con un paño suave para evitar manchas de agua.
• Manchas: Elimine las manchas persistentes o los depósitos de cal con una solución de agua y vinagre blanco.
• Evitar: No utilice estropajo de acero ni productos de limpieza abrasivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
• Decoloración: El acero inoxidable puede decolorarse ligeramente a altas temperaturas. Esto es normal y no afecta a la seguridad.

Instrucciones de seguridad

• Temperatura: El acero inoxidable puede calentarse al contacto con líquidos o alimentos calientes. Manipule con cuidado.
• Bordes afilados: Compruebe que el producto no tenga rebabas ni bordes afilados antes del primer uso.
• Estabilidad: Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie estable para evitar que vuelque.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

• Lleve el acero inoxidable desechado a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
• Retire las piezas no metálicas (como goma o plástico) y deséchelas por separado de acuerdo con las normas locales de separación de residuos.

Advertencias

- **P103:** Lea las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- **-:** Este producto no contiene peligros químicos.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

DA Brugsanvisning: Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Produkttitel

Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Produktets indhold

• 1x Kurkentrekker
• 1x Druppelvanger (voor om de flessenhals)
• 1x Schenktuit met stop
• Geleverd in een cadeaudoos
• Materiaal: Roestvrij staal

Brugsanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het openen, schenken en afsluiten van wijnflessen zonder morsen of vlekken
• Kurkentrekker: Plaatseer de worm op het midden van de kurk en draai totdat de kurk volledig is uitgetrokken
• Druppelvanger: Schuif de druppelvanger rond de flessenhals vóór het schenken om druppels op te vangen
• Schenktuit: Plaats de schenktuit in de flessenhals voor een gecontroleerde en morsvrije stroom; gebruik de stop om een aangebroken fles opnieuw af te sluiten
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas wordt aanbevolen voor langdurig gebruik
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee

Vedligeholdelses- og rengøringsinstruktioner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Sikkerhedsinstruktioner

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Aldersbegrænsninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Bortskaffelsesinstruktioner

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Fareoplysninger

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Set Vino 3 pezzi – Cavatappi, Salvagocce & Versatore

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Set Vino 3 pezzi – Cavatappi, Salvagocce & Versatore

Contenuto del prodotto

• 1x Cavatappi
• 1x Salvagocce (per il collo della bottiglia)
• 1x Versatore con tappo
• Fornito in una confezione regalo
• Materiale: Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

• Utilizzo: Ideale per aprire, versare e richiudere bottiglie di vino senza versamenti o macchie
• Cavatappi: Posizionare la spirale al centro del tappo e ruotare fino all'estrazione completa
• Salvagocce: Far scorrere il salvagocce attorno al collo della bottiglia prima di versare per raccogliere le gocce
• Versatore: Inserire il versatore nel collo della bottiglia per un flusso controllato e senza gocce; usare il tappo per richiudere una bottiglia aperta
• Adatto alla lavastoviglie: Sì, ma si consiglia il lavaggio a mano per un uso prolungato
• Adatto al microonde: No
• Adatto al forno: No

Istruzioni di manutenzione e pulizia

• Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Asciugare immediatamente con un panno morbido per evitare le macchie d'acqua.
• Macchie: Rimuovere macchie ostinate o depositi di calcare con una soluzione di acqua e aceto bianco.
• Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi, che possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
• Scolorimento: L'acciaio inossidabile può scolorirsi leggermente ad alte temperature. Questo è normale e non compromette la sicurezza.

Istruzioni di sicurezza

• Temperatura: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con liquidi o alimenti caldi. Maneggiare con attenzione.
• Bordi taglienti: Verificare la presenza di bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
• Stabilità: Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile per evitare rovesciamenti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

• Portare l'acciaio inossidabile dismesso presso un centro di raccolta metalli o un centro di riciclaggio.
• Rimuovere eventuali componenti non metallici (come gomma o plastica) e smaltirli separatamente secondo le norme locali di raccolta differenziata.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- **-:** Questo prodotto non contiene pericoli chimici.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Zestaw do Wina 3-częściowy – Korkociąg, Łapacz Kropel & Nalewak

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Zestaw do Wina 3-częściowy – Korkociąg, Łapacz Kropel & Nalewak

Zawartość produktu

• 1x Korkociąg
• 1x Łapacz kropel (na szyjkę butelki)
• 1x Nalewak z korkiem
• Dostarczany w pudełku prezentowym
• Materiał: Stal nierdzewna

Instrukcje użytkowania

• Zastosowanie: Idealny do otwierania, nalewania i ponownego zamykania butelek wina bez rozlewania i plam
• Korkociąg: Umieść spiralę w środku korka i obracaj aż do całkowitego wyciągnięcia korka
• Łapacz kropel: Przed nalewaniem nałóż łapacz kropel na szyjkę butelki, aby zbierał krople
• Nalewak: Włóż nalewak w szyjkę butelki dla kontrolowanego i precyzyjnego nalewania; użyj korka do ponownego zamknięcia otwartej butelki
• Nadaje się do zmywarki: Tak, jednak zalecane jest mycie ręczne dla zachowania trwałości
• Nadaje się do mikrofalówki: Nie
• Nadaje się do piekarnika: Nie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

• Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszyć miękką ściereczką, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
• Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub osad z kamienia roztworem wody i białego octu.
• Unikać: Nie używać stalowej wełny ani ściernych środków czyszczących, które mogą zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
• Przebarwienia: Stal nierdzewna może lekko przebarwiać się w wysokich temperaturach. Jest to normalne i nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Temperatura: Stal nierdzewna może się nagrzewać przy kontakcie z gorącymi płynami lub żywnością. Zachować ostrożność podczas użytkowania.
• Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić produkt pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.
• Stabilność: Upewnić się, że produkt stoi stabilnie, aby zapobiec przewróceniu i rozlaniu.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

• Zużytą stal nierdzewną należy dostarczyć do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
• Oddzielić ewentualne części niemetalowe (takie jak guma lub plastik) i wyrzucić je zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- **-:** Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

FI Käyttöopas: Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Tuotteen nimi

Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Tuotteen sisältö

• 1x Kurkentrekker
• 1x Druppelvanger (voor om de flessenhals)
• 1x Schenktuit met stop
• Geleverd in een cadeaudoos
• Materiaal: Roestvrij staal

Käyttöohjeet

• Gebruik: Ideaal voor het openen, schenken en afsluiten van wijnflessen zonder morsen of vlekken
• Kurkentrekker: Plaatseer de worm op het midden van de kurk en draai totdat de kurk volledig is uitgetrokken
• Druppelvanger: Schuif de druppelvanger rond de flessenhals vóór het schenken om druppels op te vangen
• Schenktuit: Plaats de schenktuit in de flessenhals voor een gecontroleerde en morsvrije stroom; gebruik de stop om een aangebroken fles opnieuw af te sluiten
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas wordt aanbevolen voor langdurig gebruik
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee

Huolto- ja puhdistusohjeet

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Turvallisuusohjeet

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Ikärajoitukset

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Hävittämisohjeet

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Varoitukset

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Vaaratiedot

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

CS Návod k použití: Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Název výrobku

Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Obsah výrobku

• 1x Kurkentrekker
• 1x Druppelvanger (voor om de flessenhals)
• 1x Schenktuit met stop
• Geleverd in een cadeaudoos
• Materiaal: Roestvrij staal

Návod k použití

• Gebruik: Ideaal voor het openen, schenken en afsluiten van wijnflessen zonder morsen of vlekken
• Kurkentrekker: Plaatseer de worm op het midden van de kurk en draai totdat de kurk volledig is uitgetrokken
• Druppelvanger: Schuif de druppelvanger rond de flessenhals vóór het schenken om druppels op te vangen
• Schenktuit: Plaats de schenktuit in de flessenhals voor een gecontroleerde en morsvrije stroom; gebruik de stop om een aangebroken fles opnieuw af te sluiten
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas wordt aanbevolen voor langdurig gebruik
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee

Pokyny pro údržbu a čištění

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Bezpečnostní pokyny

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Věková omezení

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Pokyny k likvidaci

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Varování

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informace o nebezpečí

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

HU Használati útmutató: Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Termék neve

Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

A termék tartalma

• 1x Kurkentrekker
• 1x Druppelvanger (voor om de flessenhals)
• 1x Schenktuit met stop
• Geleverd in een cadeaudoos
• Materiaal: Roestvrij staal

Használati utasítás

• Gebruik: Ideaal voor het openen, schenken en afsluiten van wijnflessen zonder morsen of vlekken
• Kurkentrekker: Plaatseer de worm op het midden van de kurk en draai totdat de kurk volledig is uitgetrokken
• Druppelvanger: Schuif de druppelvanger rond de flessenhals vóór het schenken om druppels op te vangen
• Schenktuit: Plaats de schenktuit in de flessenhals voor een gecontroleerde en morsvrije stroom; gebruik de stop om een aangebroken fles opnieuw af te sluiten
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas wordt aanbevolen voor langdurig gebruik
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee

Karbantartási és tisztítási útmutató

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Biztonsági utasítások

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Korhatár

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Ártalmatlanítási útmutató

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Figyelmeztetések

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Veszélyekkel kapcsolatos információk

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

PT Manual do utilizador: Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Título do produto

Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Conteúdo do produto

• 1x Kurkentrekker
• 1x Druppelvanger (voor om de flessenhals)
• 1x Schenktuit met stop
• Geleverd in een cadeaudoos
• Materiaal: Roestvrij staal

Instruções de utilização

• Gebruik: Ideaal voor het openen, schenken en afsluiten van wijnflessen zonder morsen of vlekken
• Kurkentrekker: Plaatseer de worm op het midden van de kurk en draai totdat de kurk volledig is uitgetrokken
• Druppelvanger: Schuif de druppelvanger rond de flessenhals vóór het schenken om druppels op te vangen
• Schenktuit: Plaats de schenktuit in de flessenhals voor een gecontroleerde en morsvrije stroom; gebruik de stop om een aangebroken fles opnieuw af te sluiten
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas wordt aanbevolen voor langdurig gebruik
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee

Instruções de manutenção e limpeza

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Instruções de segurança

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Restrições de idade

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instruções de eliminação

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Avisos

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informações sobre perigos

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

NO Bruksanvisning: Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Produkttittel

Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Produktinnhold

• 1x Kurkentrekker
• 1x Druppelvanger (voor om de flessenhals)
• 1x Schenktuit met stop
• Geleverd in een cadeaudoos
• Materiaal: Roestvrij staal

Bruksanvisning

• Gebruik: Ideaal voor het openen, schenken en afsluiten van wijnflessen zonder morsen of vlekken
• Kurkentrekker: Plaatseer de worm op het midden van de kurk en draai totdat de kurk volledig is uitgetrokken
• Druppelvanger: Schuif de druppelvanger rond de flessenhals vóór het schenken om druppels op te vangen
• Schenktuit: Plaats de schenktuit in de flessenhals voor een gecontroleerde en morsvrije stroom; gebruik de stop om een aangebroken fles opnieuw af te sluiten
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas wordt aanbevolen voor langdurig gebruik
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee

Vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Sikkerhetsinstruksjoner

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Aldersbegrensninger

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Avhendingsinstruksjoner

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Advarsler

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informasjon om farer

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

RO Manual de utilizare: Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Titlul produsului

Cosy & Trendy Wijnset 3-delig – Kurkentrekker, Druppelvanger & Schenktuit

Conținutul produsului

• 1x Kurkentrekker
• 1x Druppelvanger (voor om de flessenhals)
• 1x Schenktuit met stop
• Geleverd in een cadeaudoos
• Materiaal: Roestvrij staal

Instrucțiuni de utilizare

• Gebruik: Ideaal voor het openen, schenken en afsluiten van wijnflessen zonder morsen of vlekken
• Kurkentrekker: Plaatseer de worm op het midden van de kurk en draai totdat de kurk volledig is uitgetrokken
• Druppelvanger: Schuif de druppelvanger rond de flessenhals vóór het schenken om druppels op te vangen
• Schenktuit: Plaats de schenktuit in de flessenhals voor een gecontroleerde en morsvrije stroom; gebruik de stop om een aangebroken fles opnieuw af te sluiten
• Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas wordt aanbevolen voor langdurig gebruik
• Geschikt voor magnetron: Nee
• Geschikt voor oven: Nee

Instrucțiuni de întreținere și curățare

• Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af met een zachte doek om watervlekken te voorkomen.
• Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of kalkafzetting met een oplossing van water en witte azijn.
• Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
• Verkleuring: Roestvrij staal kan bij hoge temperaturen licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen invloed op de gebruiksveiligheid.

Instrucțiuni de siguranță

• Temperatuur: Roestvrij staal kan warm worden bij contact met hete vloeistoffen of voedsel. Wees voorzichtig bij het hanteren.
• Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.
• Stabiliteit: Zorg dat het product stabiel staat om omvallen en morsen te voorkomen.

Restricții de vârstă

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instrucțiuni de eliminare

• Breng afgedankt roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
• Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals rubber of plastic) apart volgens de lokale afvalscheidingsregels.

Avertismente

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Informații despre pericole

- **-:** Dit product bevat geen chemische gevaren.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Vinset 3-delar – Korkskruv, Droppfångare & Hällpip

Produkttitel

Cosy & Trendy Vinset 3-delar – Korkskruv, Droppfångare & Hällpip

Produktinnehåll

• 1x Korkskruv
• 1x Droppfångare (för flaskhalsen)
• 1x Hällpip med propp
• Levereras i en presentförpackning
• Material: Rostfritt stål

Användarinstruktioner

• Användning: Idealisk för att öppna, hälla och återförsluta vinflaskor utan att spilla eller fläcka
• Korkskruv: Placera spiralen i mitten av korken och vrid tills korken är helt utdragen
• Droppfångare: Skjut droppfångaren runt flaskhalsen innan servering för att fånga upp droppar
• Hällpip: Sätt i hällpipen i flaskhalsen för ett kontrollerat och droppfritt flöde; använd proppen för att återförsluta en öppnad flaska
• Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för längre livslängd
• Lämplig för mikrovågsugn: Nej
• Lämplig för ugn: Nej

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

• Rengöring: Diska med varmt vatten och ett milt diskmedel. Torka omedelbart med en mjuk duk för att förhindra vattenfläckar.
• Fläckar: Ta bort envisa fläckar eller kalkavlagringar med en lösning av vatten och vitvinsvinäger.
• Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan på rostfritt stål.
• Missfärgning: Rostfritt stål kan lätt missfärgas vid höga temperaturer. Detta är normalt och påverkar inte säkerheten.

Säkerhetsinstruktioner

• Temperatur: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varma vätskor eller livsmedel. Hantera varsamt.
• Skarpa kanter: Kontrollera produkten för grader eller skarpa kanter före första användning.
• Stabilitet: Se till att produkten placeras på en stabil yta för att förhindra att den välter och spiller.

Åldersbegränsningar

Inte tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under övervakning av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

• Lämna uttjänat rostfritt stål till en metallåtervinningsstation eller återvinningscentral.
• Ta bort eventuella icke-metalliska delar (som gummi eller plast) och kassera dem separat enligt lokala regler för avfallssortering.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- **-:** Denna produkt innehåller inga kemiska faror.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.