

NL Handleiding: Argon Broodrooster Mat Wit - 1 Lange Sleuf - 900 W

Producttitel

Argon Broodrooster Mat Wit - 1 Lange Sleuf - 900 W

Inhoud van het product

- 1x Argon Broodrooster Mat Wit - 1 Lange Sleuf (Afmetingen: 384 x 115 x 172 mm, Gewicht: 1120 g, Snoerlengte: 80 cm)
- Materiaal: Roestvrij staal en kunststof

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het roosteren van grote en dikke sneden brood, zoals zuurdesem, ciabatta en rustiek ambachtelijk brood
- Aantal sleuven: 1 lange sleuf – geschikt voor 1 snee brood per keer
- Vermogen: 900 W – zorgt voor snelle en gelijkmatige roosting
- Stekker: Europese stekker – geschikt voor standaard Europese stopcontacten
- Reiniging: Verwijder de kruimellade regelmatig en maak de buitenkant schoon met een vochtige doek; dompel het apparaat nooit onder in water
- Vaatwasserbestendig: Nee – het apparaat is niet vaatwasserbestendig
- Veiligheid: Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht; houd het uit de buurt van water en kinderen; gebruik uitsluitend op een hittebestendige, droge ondergrond
- Bewaar het apparaat op een droge, goed geventileerde plaats en laat het volledig afkoelen vóór opslag

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het product direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en witte azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende schoonmaakmiddelen — deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge plaats. Vermijd langdurig contact met vocht om oppervlakteverkleuringen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Roestvrij staal geleidt warmte goed. Het product kan heet worden bij contact met warm voedsel of vloeistoffen — gebruik ovenhandschoenen of pannenlappen indien nodig.
- Scherpe randen: Controleer op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.
- Stabiel gebruik: Zorg dat het product stabiel staat tijdens gebruik om omvallen en morsen te voorkomen.
- Niet geschikt voor open vuur tenzij het product hier specifiek voor is ontworpen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankte producten naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat in uw gemeente.
- Verpakkingsmateriaal afvoeren volgens de lokale richtlijnen voor papier, karton of kunststof.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: het product kan heet worden bij blootstelling aan warmtebronnen. Verbrandingsrisico bij aanraking.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Argon Toaster Matte White - 1 Long Slot - 900 W

Contents of the Product

- 1x Argon Toaster Matte White - 1 Long Slot (Dimensions: 384 x 115 x 172 mm, Weight: 1120 g, Cord length: 80 cm)
- Material: Stainless steel and plastic

User Instructions

- Use: Suitable for toasting large and thick slices of bread, such as sourdough, ciabatta and rustic artisan bread
- Number of slots: 1 long slot – suitable for toasting 1 slice at a time
- Power: 900 W – ensures fast and even toasting
- Plug: European plug – compatible with standard European power outlets
- Cleaning: Empty the crumb tray regularly and wipe the exterior with a damp cloth; never immerse the appliance in water
- Dishwasher safe: No – the appliance is not dishwasher safe
- Safety: Never leave the appliance unattended during use; keep away from water and children; use only on a heat-resistant, dry surface
- Store the appliance in a dry, well-ventilated place and allow it to cool completely before storing

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Dry the product immediately to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and white vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive pads, or abrasive cleaning agents — these can scratch the surface.
- Storage: Store the product in a dry place. Avoid prolonged contact with moisture to prevent surface discolouration.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel conducts heat well. The product may become hot when in contact with hot food or liquids — use oven gloves or pot holders where necessary.
- Sharp edges: Check for burrs or sharp edges before first use.
- Stable use: Ensure the product is placed on a stable surface during use to prevent tipping and spills.
- Not suitable for open flame unless the product is specifically designed for this purpose.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Bring discarded products to a metal waste collection point or your local recycling centre.
- Dispose of packaging materials in accordance with local guidelines for paper, cardboard, or plastic.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: the product may become hot when exposed to heat sources. Risk of burns on contact.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Argon Toaster Matt Weiß - 1 Langer Schlitz - 900 W

Produkttitel

Argon Toaster Matt Weiß - 1 Langer Schlitz - 900 W

Produktinhalt

- 1x Argon Toaster Matt Weiß - 1 Langer Schlitz (Abmessungen: 384 x 115 x 172 mm, Gewicht: 1120 g, Kabellänge: 80 cm)
- Material: Edelstahl und Kunststoff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Toasten von großen und dicken Brotscheiben, wie Sauerteig, Ciabatta und rustikalem Handwerksbrot
- Anzahl der Schlitze: 1 langer Schlitz – geeignet für 1 Scheibe Brot pro Vorgang
- Leistung: 900 W – sorgt für schnelles und gleichmäßiges Toasten
- Stecker: Europäischer Stecker – kompatibel mit Standard-Europasteckdosen
- Reinigung: Krümelschublade regelmäßig leeren und das Gehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen; das Gerät niemals in Wasser tauchen
- Spülmaschinenfest: Nein – das Gerät ist nicht spülmaschinenfest
- Sicherheit: Das Gerät niemals unbeaufsichtigt betreiben; von Wasser und Kindern fernhalten; nur auf hitzebeständiger, trockener Unterlage verwenden
- Das Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren und vor der Lagerung vollständig abkühlen lassen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und miltem Spülmittel abwaschen. Das Produkt sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Lösung aus Wasser und Weißweinessig entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden — diese können die Oberfläche verkratzen.
- Aufbewahrung: Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren. Längeren Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden, um Oberflächenverfärbungen vorzubeugen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Edelstahl leitet Wärme gut. Das Produkt kann bei Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten heiß werden — verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Stabiler Einsatz: Stellen Sie sicher, dass das Produkt während der Verwendung stabil steht, um Umkippen

und Verschütten zu vermeiden.

- Nicht für offene Flammen geeignet, es sei denn, das Produkt ist ausdrücklich dafür ausgelegt.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Edelstahl ist vollständig recycelbar. Geben Sie ausgediente Produkte an einer Metall-Sammelstelle oder dem örtlichen Wertstoffhof ab.
- Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Papier, Karton oder Kunststoff entsorgen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physikalische Gefahr: Das Produkt kann bei Kontakt mit Wärmequellen heiß werden.
Verbrennungsgefahr bei Berührung.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Argon Grille-pain Blanc Mat - 1 Longue Fente - 900 W

Titre du produit

Argon Grille-pain Blanc Mat - 1 Longue Fente - 900 W

Contenu du produit

- 1x Argon Grille-pain Blanc Mat - 1 Longue Fente (Dimensions : 384 x 115 x 172 mm, Poids : 1120 g, Longueur du câble : 80 cm)
- Matériau : Acier inoxydable et plastique

Instructions d'utilisation

- Utilisation : Convient pour griller de grandes et épaisses tranches de pain, comme le pain au levain, la ciabatta et le pain artisanal rustique
- Nombre de fentes : 1 longue fente – permet de griller 1 tranche à la fois
- Puissance : 900 W – garantit un grillage rapide et uniforme
- Prise : Prise européenne – compatible avec les prises de courant européennes standard
- Nettoyage : Vider régulièrement le tiroir à miettes et essuyer l'extérieur avec un chiffon humide ; ne jamais immerger l'appareil dans l'eau
- Lave-vaisselle : Non – l'appareil n'est pas compatible avec le lave-vaisselle
- Sécurité : Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ; tenir à l'écart de l'eau et des enfants ; utiliser uniquement sur une surface résistante à la chaleur et sèche
- Ranger l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé et le laisser refroidir complètement avant de le ranger

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Sécher immédiatement le produit pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyeur pour acier inoxydable ou une solution d'eau et de vinaigre blanc.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier, d'éponges abrasives ni de produits nettoyants abrasifs — ils peuvent rayer la surface.
- Rangement : Conserver le produit dans un endroit sec. Éviter tout contact prolongé avec l'humidité pour prévenir la décoloration de surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable est un bon conducteur de chaleur. Le produit peut devenir chaud au contact d'aliments ou de liquides chauds — utilisez des gants de cuisine ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation stable : Assurez-vous que le produit est posé sur une surface stable pendant l'utilisation afin d'éviter tout renversement.
- Ne convient pas à une flamme nue, sauf si le produit est spécifiquement conçu à cet effet.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à l'usage des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les produits usagés dans un point de collecte pour métaux ou dans la déchetterie de votre commune.
- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives locales applicables au papier, au carton ou au plastique.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : le produit peut devenir chaud lors d'une exposition à des sources de chaleur.
Risque de brûlure au contact.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Argon Tostapane Bianco Opaco - 1 Fessura Lunga - 900 W

Titolo del prodotto

Argon Tostapane Bianco Opaco - 1 Fessura Lunga - 900 W

Contenuto del prodotto

- 1x Argon Tostapane Bianco Opaco - 1 Fessura Lunga (Dimensioni: 384 x 115 x 172 mm, Peso: 1120 g, Lunghezza cavo: 80 cm)
- Materiale: Acciaio inossidabile e plastica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Adatto per tostare fette di pane grandi e spesse, come pane a lievitazione naturale, ciabatta e pane artigianale rustico
- Numero di fessure: 1 fessura lunga – adatta per tostare 1 fetta alla volta
- Potenza: 900 W – garantisce una tostatura rapida e uniforme
- Spina: Spina europea – compatibile con le prese di corrente europee standard
- Pulizia: Svuotare regolarmente il cassetto raccoglibriciole e pulire l'esterno con un panno umido; non immergere mai l'apparecchio in acqua
- Lavastoviglie: No – l'apparecchio non è adatto alla lavastoviglie
- Sicurezza: Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso; tenerlo lontano dall'acqua e dai bambini; utilizzare solo su una superficie resistente al calore e asciutta
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato e lasciarlo raffreddare completamente prima di riporlo

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente per piatti delicato. Asciugare immediatamente il prodotto per evitare aloni d'acqua.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate o le discromie con un detergente per acciaio inossidabile oppure con una soluzione di acqua e aceto bianco.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio, spugne abrasive o detergenti abrasivi — possono graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Evitare il contatto prolungato con l'umidità per prevenire discromie superficiali.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile conduce bene il calore. Il prodotto può scaldarsi a contatto con cibi o liquidi caldi — utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Verificare la presenza di bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Uso stabile: Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile durante l'uso per evitare

ribaltamenti e fuoriuscite.

- Non adatto alla fiamma libera, salvo che il prodotto non sia specificamente progettato per tale scopo.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare i prodotti dismessi a un punto di raccolta per i metalli o al centro di riciclaggio del proprio comune.
- Smaltire i materiali di imballaggio conformemente alle linee guida locali per carta, cartone o plastica.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: il prodotto può scaldarsi se esposto a fonti di calore. Rischio di ustioni al contatto.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Argon Toster Matowy Biały - 1 Długi Otwór - 900 W

Tytuł produktu

Argon Toster Matowy Biały - 1 Długi Otwór - 900 W

Zawartość produktu

- 1x Argon Toster Matowy Biały - 1 Długi Otwór (Wymiary: 384 x 115 x 172 mm, Waga: 1120 g, Długość kabla: 80 cm)
- Materiał: Stal nierdzewna i tworzywo sztuczne

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Przeznaczony do piekania dużych i grubych kromek chleba, takich jak chleb na zakwasie, ciabatta i rustykalne pieczywo rzemieślnicze
- Liczba otworów: 1 długi otwór – umożliwia piekanie 1 kromki jednorazowo
- Moc: 900 W – zapewnia szybkie i równomierne piekanie
- Wtyczka: Wtyczka europejska – kompatybilna ze standardowymi europejskimi gniaздkami elektrycznymi
- Czyszczenie: Regularnie opróżniać szufladkę na okruszki i wycierać zewnętrzną powierzchnię wilgotną ściereczką; nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie
- Zmywarka: Nie – urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce
- Bezpieczeństwo: Nigdy nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania; trzymać z dala od wody i dzieci; używać wyłącznie na suchej, odpornej na ciepło powierzchni
- Przechowywanie: Przechowywać urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym miejscu i przed odłożeniem odczekać, aż całkowicie ostygnie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Natychmiast osuszyć produkt, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
- Plamy: Usuwać trudne plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z białym octem.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych, szorujących gąbek ani ściernych środków czyszczących — mogą one porysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu. Unikać długotrwałego kontaktu z wilgocią, aby zapobiec przebarwieniom powierzchni.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna dobrze przewodzi ciepło. Produkt może stać się gorący w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami — w razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub chwytaków.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy produkt nie ma zadziorów lub ostrych krawędzi.
- Stabilne użytkowanie: Upewnić się, że produkt stoi stabilnie podczas używania, aby zapobiec

przewróceniu się i rozlaniu.

- Nie nadaje się do kontaktu z otwartym ogniem, chyba że produkt jest do tego specjalnie przeznaczony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte produkty należy oddać do punktu zbiórki złomu lub gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).
- Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi papieru, tektury lub tworzyw sztucznych.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: produkt może stać się gorący w kontakcie ze źródłami ciepła. Ryzyko oparzenia przy dotknięciu.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Argon Tostadora Blanco Mate - 1 Ranura Larga - 900 W

Título del producto

Argon Tostadora Blanco Mate - 1 Ranura Larga - 900 W

Contenido del producto

- 1x Argon Tostadora Blanco Mate - 1 Ranura Larga (Dimensiones: 384 x 115 x 172 mm, Peso: 1120 g, Longitud del cable: 80 cm)
- Material: Acero inoxidable y plástico

Instrucciones de uso

- Uso: Adecuada para tostar rebanadas de pan grandes y gruesas, como pan de masa madre, ciabatta y pan artesanal rústico
- Número de ranuras: 1 ranura larga – permite tostar 1 rebanada a la vez
- Potencia: 900 W – garantiza un tostado rápido y uniforme
- Enchufe: Enchufe europeo – compatible con los enchufes europeos estándar
- Limpieza: Vaciar la bandeja de migas regularmente y limpiar el exterior con un paño húmedo; nunca sumergir el aparato en agua
- Apto para lavavajillas: No – el aparato no es apto para lavavajillas
- Seguridad: No dejar el aparato sin vigilancia durante su uso; mantenerlo alejado del agua y de los niños; utilizar únicamente sobre una superficie seca y resistente al calor
- Guardar el aparato en un lugar seco y bien ventilado y dejar que se enfríe completamente antes de guardarlo

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Secar el producto inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre blanco.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza abrasivos — pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco. Evitar el contacto prolongado con la humedad para prevenir decoloraciones superficiales.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable conduce bien el calor. El producto puede calentarse al entrar en contacto con alimentos o líquidos calientes — utilice guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordes afilados: Compruebe si existen rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso estable: Asegúrese de que el producto esté colocado sobre una superficie estable durante su uso

para evitar vuelcos y derrames.

- No apto para llama abierta, salvo que el producto esté específicamente diseñado para ello.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los productos desechados a un punto de recogida de residuos metálicos o al punto limpio de su municipio.
- Deseche los materiales de embalaje de acuerdo con las directrices locales para papel, cartón o plástico.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no presenta peligros químicos.
- -: Peligro físico: el producto puede calentarse al exponerse a fuentes de calor. Riesgo de quemaduras al contacto.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

Produkttitel

Argon Brödrost Matt Vit - 1 Lång Slits - 900 W

Produktinnehåll

- 1x Argon Brödrost Matt Vit - 1 Lång Slits (Mått: 384 x 115 x 172 mm, Vikt: 1120 g, Kabellängd: 80 cm)
- Material: Rostfritt stål och plast

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för rostning av stora och tjocka brödsivor, såsom surdegsbröd, ciabatta och rustikt hantverksbröd
- Antal slitsar: 1 lång slits – lämplig för att rosta 1 skiva åt gången
- Effekt: 900 W – säkerställer snabb och jämn rostning
- Kontakt: Europeisk kontakt – kompatibel med standardiserade europeiska eluttag
- Rengöring: Töm smulbrickan regelbundet och torka av utsidan med en fuktig trasa; sänk aldrig ner apparaten i vatten
- Diskmaskinssäker: Nej – apparaten är inte diskmaskinssäker
- Säkerhet: Lämna aldrig apparaten utan tillsyn under användning; håll den borta från vatten och barn; använd endast på ett värmetåligt och torrt underlag
- Förvara apparaten på en torr, välventilerad plats och låt den svalna helt innan förvaring

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka produkten omedelbart för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vitvinsvinäger.
- Undvik: Använd inte stålull, skursvampar eller slipande rengöringsmedel — dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten på en torr plats. Undvik långvarig kontakt med fukt för att förebygga ytmissfärgningar.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål leder värme väl. Produkten kan bli varm vid kontakt med varm mat eller varma vätskor — använd ugnsvanter eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera om det finns grader eller vassa kanter innan första användning.
- Stabil användning: Se till att produkten står stabilt under användning för att förhindra att den välter och att spill uppstår.
- Inte lämplig för öppen låga om inte produkten är specifikt utformad för detta ändamål.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna kasserade produkter till en insamlingsplats för metallskrot eller din kommuns återvinningscentral.
- Kassera förpackningsmaterial i enlighet med lokala riktlinjer för papper, kartong eller plast.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: produkten kan bli varm vid exponering för värmekällor. Risk för brännskador vid beröring.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.